

FONDO PIZZOFALCONE



BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio

XXV



9

Palchetto

Num.° d'ordine

36

13395

1A b-36

NAZIONALE

B. Prov.

VITT. EM. III

2584

NAPOLI

mar
ne le cadet,
ire,
du Palais.





B. Prov

I

2584



608814

INSTRUCTION

A D R E S S É E

AUX OFFICIERS D'INFANTERIE.

POUR TRACER ET CONSTRUIRE

TOUTES SORTES

D'OUVRAGES

DE CAMPAGNE,

Et pour mettre en état de défense différens
petits postes, comme les cimetières, les
églises, les châteaux, les villages, les villes
et les bourgs;

A V E C D E S P L A N C H E S ;

P A R F. G A U D I ,

Augmentée, tant dans le discours que dans les
planches, des changemens qui ont perfectionné
l'art de la guerre depuis les premières éditions de
cet ouvrage,

P A R A. P. J. B E L A I R ,

Chef de brigade.

A P A R I S ,

Chez MACIMEL, libraire pour l'art militaire, quai des
Augustins.

1 7 9 3.



Ms. A. 9. 2. 80

1880

1880

AVERTISSEMENT

Sur cette nouvelle édition.

LE comité militaire de la première assemblée nationale a su rendre hommage au mérite de GAUDI, en invitant les gardes nationales, et les militaires des différentes armes, à prendre connoissance de son ouvrage comme étant l'un des meilleurs existans. (*Voyez page 176 de l'Instruction pour les gardes nationales*).

Cependant le livre de GAUDI, composé depuis long-temps, et par un étranger qui ne pouvoit bien connoître ce que l'art des fortifications de campagne acquéroit en France, quoique toujours bon, n'étoit plus à l'ordre du jour comme lorsqu'il parut. Pour mieux remplir l'intention louable du comité militaire, et sur-tout pour contribuer à ce que la chose publique soit mieux servie, on a cru devoir ajouter, sans rien retrancher de l'ouvrage, ce que le progrès des connoissances n'a pu manquer de faire acquérir de

perfection à la science de l'ingénieur de campagne, ainsi qu'à l'art de fortifier les petits postes, tel que l'envisage GAUDI.


En général on s'est contenté d'ajouter des notes, et quelquefois des observations quand les objets demandoient des développemens un peu étendus, aux endroits du texte de cet auteur, qui avoient besoin de supplément ou d'explication. Ces notes sont de BELAIR, qui, après avoir servi en Hollande, a fait un assez long séjour en Prusse, dans le dessein de bien connoître l'état militaire de ce pays, qu'on a regardé long-temps et qu'on regarde encore comme l'une des meilleures écoles militaires de l'Europe.

Au moyen des notes et des supplémens ajoutés au texte de GAUDI, la nouvelle édition de son ouvrage ne pourra manquer d'avoir en Prusse, ainsi qu'en France et dans les autres pays, le piquant et l'attrait d'un livre nouveau réunis à la solidité d'anciens principes consacrés par une expérience très éclairée et très souvent réitérée. ●

On verra que cette nouvelle édition n'est pas comme celles qu'on se permet souvent de faire, qui ne sont que des réimpressions ;

dans lesquelles on n'ajoute rien de relatif aux progrès des connoissances, et qui semblent n'avoir d'autre but que de propager, au milieu des richesses littéraires d'un siècle fécond en merveilles, la disette et la pénurie de moyens, le défaut de connoissance et de lumières des époques antécédentes.

Nous croyons devoir engager les lecteurs à donner quelque attention à la notice raisonnée qui est à la fin de cet ouvrage, et encore plus aux additions en planches et en discours que l'éditeur a cru devoir ajouter à ce qu'avoit publié GAUDI. On ne s'est permis aucuns changemens dans ce qu'avoit publié cet habile officier : les additions, notes ou observations, qui lui servent de supplémens, sont parfaitement indiquées et très faciles à reconnoître.



AVANT-PROPOS

DE L'AUTEUR.

IL est nécessaire à un militaire, et sur-tout à un officier d'infanterie, de connoître à fond l'art de fortifier, non pas peut-être l'art des fortifications permanentes dans toute son étendue, mais l'art de la défensive en général (1), et principalement l'art d'employer convenablement tout ce qui peut contribuer à rendre les petits postes susceptibles d'une vigoureuse résistance.

On ne peut avoir toujours, et avec tous les détachemens d'une armée, des ingénieurs. Il faut donc que, sans leur secours, un officier puisse faire construire toutes sortes de

(1) Si l'on consulte les nouveaux Elémens de fortification, on pourra se convaincre, par la lecture des observations qui sont au commencement de cet ouvrage, que la connoissance des principes généraux de l'art de fortifier et de la défensive générale et particulière est essentiellement nécessaire, non-seulement aux militaires qui peuvent avoir à fortifier des postes, mais encore à ceux qui peuvent être employés à en attaquer ou même à en défendre.

redoutes , de forts de campagne , de têtes de pont , et d'autres ouvrages de même nature.

Un militaire qui veut remplir d'une manière brillante les devoirs de son état dans toutes les nombreuses occasions que présente une guerre vive , longue et opiniâtre , doit connoître les moyens de mettre en état de défense un cimetière , une église , un château , une ville , un bourg : il doit encore savoir rendre ces postes si respectables que l'ennemi ne puisse tenter de l'en déloger sans être obligé de déployer des forces très-supérieures , des moyens très dispendieux ou très puissans , sans avoir à craindre de perdre beaucoup de monde , et sans être assuré cependant de la réussite. Il ne faut pas perdre de vue que l'art de la défense ne consiste pas seulement à savoir élever un rempart ou un parapet , à savoir creuser des fossés ou former des abattis ; il faut avoir le coup-d'œil militaire , il faut être exercé à savoir rapidement saisir les ressources que peut fournir le terrain.

Fort de ces avantages , le militaire observateur trouvera que souvent chaque ligne d'un ouvrage de campagne demande une direction relative , non-seulement aux pièces qui l'environnent , mais encore au local sur lequel cet

ouvrage peut être établi, et aux sols environnans.

Il faut être en état de prévoir de quel côté un tel poste pourroit être attaqué plus facilement, il faut être en état de se prévaloir des différens obstacles qu'on peut opposer à l'ennemi avec succès : dès-lors il faut savoir faire de bons abattis, des digues à travers les ruisseaux pour former des inondations ; il faut, en terrain convenable, savoir construire des défenses souterraines, si propres à augmenter les difficultés de l'attaque des postes fortifiés et des retranchemens.

C'est principalement pendant la paix qu'un officier qui veut faire du chemin dans son métier doit apprendre tout ce qu'on vient de dire, afin qu'il puisse en faire usage pendant la guerre ; sans cela, il se trouvera souvent dans une situation aussi critique que fâcheuse. Si, par exemple, on lui confioit la défense d'un poste avec l'ordre de s'y maintenir absolument, combien ne sera-t-il pas embarrassé s'il ignore comment ce poste doit être fortifié ! quelle foible résistance ne fera-t-il pas à l'ennemi s'il ne connoit pas les difficultés qu'il faut lui présenter ! Et s'il est forcé enfin comme un homme qui mérite de l'être, que dira-t-on

de sa conduite ? N'y en aura-t-il pas qui l'accuseront d'avoir manqué à son devoir, et qui traiteront de très mauvaise excuse l'avou humiliant qu'il leur fera de son ignorance ? L'amour de la patrie, l'attachement pour ses armes, sa propre sûreté et celle du détachement qui lui est confié, la conservation de son honneur, plus précieux pour lui que la vie, et enfin cette vérité, constatée par des exemples sans nombre, que cent hommes, bien retranchés et postés selon les règles, valent mieux que mille qui se trouvent dans une mauvaise position ; tout cela, dis-je, prouve combien il est nécessaire à un officier de connoître à fond tout ce dont on a parlé ; et il doit d'autant moins se dispenser de s'y appliquer, qu'il peut y parvenir en fort peu de temps et avec peu de peine.

Cela fait, il faut encore qu'il tâche d'acquérir la connoissance des cartes géographiques et des plans dans lesquels on détaille la situation d'un pays, comme ses bois, ses hauteurs, ses défilés, ses rivières et ruisseaux, etc. Quoiqu'il n'ait pas besoin de savoir lever lui-même une telle situation et la dessiner, il faut pourtant qu'il comprenne par-

faitement un plan , et qu'il en sache juger et le comparer avec le terrain (1) dont il est le tableau. Cette connoissance lui fournit des idées de la marche d'une armée, de tous ses mouvemens, de ses camps, de ses quartiers, enfin de toutes ses positions : elle l'amuse infiniment tant qu'il se trouve dans les grades

(1) Voici ce qu'on dit à la fin d'une note de la page 95 des nouveaux Elémens de fortification :

« Les cartes les plus exactes ne peuvent que très peu servir dans les études préliminaires , sans l'habitude de les confronter avec les terrains qu'elles figurent , et d'estimer jusqu'à quel point LES SIGNES TOPOGRAPHIQUES approchent de la vérité , pour rendre les traits de la nature brute , les additions de l'art , *les fabriques* des hommes , ou peindre enfin les apparences des sols changés par les travaux des nations. »

Nous croyons pouvoir renvoyer à la note suivante, qui se rapporte aux pages 96 et 97 des Elémens de fortification , et même à tout le morceau intitulé l'essai sur la manière dont un ingénieur, *et même tout militaire*, doit envisager l'étude de la géographie physique et de la topographie militaire , qui fait une partie intéressante de ces nouveaux Elémens de fortification. Nous sommes autorisés à en parler favorablement, d'après ce qu'en a dit l'homme infiniment instruit qui a bien voulu rendre compte des nouveaux Elémens de fortification , et des différentes parties qui composent cet ouvrage , dans le *Mercur*e universel du lundi 2 janvier 1792.

subalternes, et il ne peut s'en passer lorsqu'il est parvenu au commandement (1). Qu'ya-t-il donc de plus naturel, s'il aime à bien servir et s'il connoit ses intérêts, que de s'y appliquer avec toute l'assiduité possible pour être en état de faire paroître son talent dans l'occasion ?

Tout dépend, dans les expéditions militaires, de la connoissance du terrain : et celui qui ne possède pas ce talent ne prend jamais de justes mesures que par hasard ; mais l'homme qui l'a acquis les trouve aisément et sans peine. Quand un ignorant, qui ne sait consulter que sa valeur, est dans un embarras terrible pour parer comme il faut le coup dont il est menacé ; quand, faute de lumières, il se voit réduit à demander le conseil de ceux qui sont à ses ordres, et à le suivre aveuglément pour se tirer d'affaire, l'officier habile, dans les cas les plus épineux, dans les cas désespérés même, trouve dans sa tête

(1) Ce que dit ici l'auteur est de la plus grande vérité ; cependant combien peu d'officiers, même d'officiers généraux, sont-ils instruits comme ils le devroient être dans la science du coup-d'œil et dans l'art de la reconnaissance des terrains ! art très important, et sur lequel on n'a cependant encore que très peu écrit.

des ressources, des moyens de faire changer les choses en sa faveur ; il y trouve le vrai, le bon, le salutaire parti.

C'est dans ces momens même qu'il recueille les fruits de son application ; car en prenant de bonnes mesures contre les desseins de l'ennemi, il les rend infructueux ; il procure des avantages à son souverain et à la patrie ; il se donne de la réputation ; il gagne l'estime et l'amitié de ses supérieurs, l'attachement et la confiance de ceux qu'il commande, et le suffrage des gens du métier ; récompensé qu'un homme d'honneur préférera à toutes les autres.

Les moyens de se procurer les connoissances dont on vient de faire mention sont très faciles ; ce qui sera prouvé dans ce petit ouvrage. D'abord l'auteur n'exige pas que tous ceux qui veulent parvenir à être ingénieurs de campagne commencent par l'étude des mathématiques. Bien des jeunes gens ont été rebutés par la crainte d'une application longue et pénible ; d'ailleurs cette science ne mène pas toujours au but, parce qu'elle est mal enseignée. Plusieurs aussi, après avoir perdu une partie considérable de leur vie à

manier le compas et le graphometre, n'ayant pas eu soin ou l'occasion de joindre une bonne pratique à une théorie bien dirigée, n'ont jamais su fortifier un poste comme il faut, ni, ce qui est plus essentiel, juger sainement d'un terrain et en tirer parti (1).

Sans problèmes embarrassans, sans calculs fatigans, la pratique seule suffit à ceux qui veulent s'instruire dans l'art de mettre toutes sortes de petits postes en état de défense. Les préceptes sur lesquels cette pratique est fondée doivent être clairs et précis pour être aisément compris et retenus. L'auteur a donc tâché de ne pas s'écarter de ces deux principes. D'abord il n'a pas fait entrer la moindre théorie géométrique dans cet ouvrage, et puis il a renfermé le tout dans un médiocre volume.

Mais il n'a pas pu se dispenser d'y joindre beaucoup de planches, étant persuadé qu'elles

(1) L'auteur paroît un peu trop ennemi des connoissances géométriques ainsi que de l'usage des instrumens.

Nos traités élémentaires de mathématiques destinés pour les militaires sont beaucoup trop longs ; mais on peut en faire de beaucoup moins volumineux : on peut aussi beaucoup simplifier l'art de se servir des instrumens que l'auteur paroît dédaigner.

expliquent mieux les choses que les plus amples descriptions : d'ailleurs ces planches seront très utiles à ceux qui voudront apprendre à connoître un terrain : car on a fait en sorte de représenter dans quelques-unes des parties d'une situation, et il y en a même qui en représentent des pieces entieres avec toute leur variété.

L'auteur espere au reste que ceux qui ont des connoissances de ce métier ne voudront pas être mécontents des fréquentes périphrases qui coupent les périodes de cet ouvrage, mais qu'ils conviendront plutôt que cela étoit nécessaire à ceux qui commencent à s'instruire.

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

CHAPITRE PREMIER.

Des ouvrages , et comment il faut
les tracer.

1. **L**ES ouvrages de campagne sont de différentes especes. Il y a des fleches , des redoutes rondes ou à plusieurs faces , des redoutes étoilées (1) , des têtes de pont , des retranchemens , derriere lesquels on fait camper des troupes , etc.

Il n'est pas nécessaire qu'un officier qui veut construire ces sortes d'ouvrages les trace par des opérations de géométrie , ce qui demande des calculs et des instrumens de mathématique. Il y a une méthode beaucoup plus facile , moins compliquée , et où il entre plus de pratique ; il suffit d'un cordeau d'environ cinquante brasses , au bout duquel on aura marqué une échelle de vingt pieds , et

(1) Celles-ci sont d'un usage peu commun , et ne méritent pas beaucoup qu'on s'en occupe.

dont le reste sera divisé en toises de six pieds chacune. Il faut encore un nombre de piquets pour marquer les angles, et c'est tout ce qui est nécessaire pour tracer des ouvrages de campagne.

2. Dans les ouvrages qui se flanquent, c'est-à-dire où une ligne est protégée par le feu d'une autre, la meilleure défense est celle où il y a des angles droits (1) ; il faut donc savoir les faire avec beaucoup de justesse : le cordeau dont on vient de parler y suffit. On en prend la longueur de douze pieds, en procédant ainsi, pl. I, fig. 1 : on suppose, par exemple, une ligne AB , aux deux extrémités de laquelle on voudroit faire des angles droits en avant ; on tend trois pieds du cordeau sur cette ligne $c d$; on en met quatre au point où l'angle doit être fait $d e$, et l'on joint enfin les cinq pieds qui restent de douze, au point c , qui est le bout du cordeau ; opération par laquelle on fait exactement un angle droit. On procède de la même façon lorsqu'il s'agit de le

(1) Voilà un officier prussien, homme de mérite, qui se déclare partisan de la fortification perpendiculaire. Qu'en diront en France les détracteurs de cette fortification ?

faire de l'autre côté de la ligne , ou pour mieux dire en arriere , pl. I , fig. 2.

Mais on n'a besoin d'une telle opération que dans les cas où l'on voudroit que les angles fussent précisément droits ; autrement le coup-d'œil suffit , et avec un peu de pratique on saura les faire sans se servir du cordeau (1).

3. Dans tous les ouvrages de campagne il est indifférent que les angles soient exactement droits , c'est-à-dire de 90 degrés , ou qu'ils soient plus ou moins ouverts ; car la défense est toujours bonne lorsque les angles n'en sont ni trop aigus , pl. I , fig. 3 , ni trop obtus , pl. I , fig. 4.

4. Il ne faut jamais donner moins que 60 degrés à un angle saillant , car il deviendroit trop aigu : le coup-d'œil suffit à la vérité pour parer à ce défaut ; mais , quand on ne l'a pas , il faut mesurer l'angle en question , ce qu'on fait de la façon suivante , pl. I , fig. 5. A l'extrémité de la ligne où il doit être fait , on en trace un qui

(1) Il vaut mieux même, sur-tout dans les ouvrages de fortification de campagne , que les angles aient plus de 90 degrés , que d'en avoir moins. Au reste l'auteur en convient ci-après.

est exactement droit ; on en marque le sommet par un piquet *a*, auquel on attache une corde ou de la ficelle de la longueur de cinq à six pieds : on lie au bout de cette ficelle un autre petit piquet, dont on se sert pour décrire d'une ligne à l'autre l'arc *bc*, qui contient les 90 degrés de l'angle droit : on divise cet arc en trois parties égales par le cordeau, et l'on marque chaque partie avec un piquet *d* ; alors il est aisé de faire un angle de 60 degrés, chacune des trois parties de l'arc *bc* en contenant 30, et deux parties ensemble 60.

Le moins qu'on puisse donner à un angle rentrant est 90 degrés ; si l'angle étoit moindre, les deux lignes, au lieu de se défendre mutuellement, se nuiroient par le feu : il ne faut pas aussi qu'un angle rentrant ait davantage que 120 degrés, afin que le feu des deux lignes se croise bien (1). Les angles saillans sont marqués

(1) C'est afin que les capitales soient mieux défendues. On peut aux feux croisés joindre une défense directe procurée par des feux parallèles aux capitales, en traçant les parapets en crémaillères. Nous avons donné, dans les élémens de fortification, des exemples aussi variés que nouveaux sur la manière de procurer une défense directe aux angles saillans : nous en donnerons quelques exemples dans nos notes sur cet ouvrage.

dans la planche I, fig. 6, par *a, b, c, d*, et les angles rentrans par *e, f, g*.

5. Les soldats ne doivent être mis que sur deux de hauteur dans les ouvrages de campagne (1); la raison en est claire : s'ils étoient sur trois, comme à l'ordinaire, comment le troisieme rang tireroit-il sans être embarrassé par le premier, qui borde le parapet de si près qu'il ne peut pas mettre genou à terre? Ainsi, pour fixer l'étendue d'un ouvrage, il faut préalablement savoir de combien d'hommes est le détachement qui doit le défendre; alors on peut facilement faire son calcul, en comptant pour chaque file à deux de hauteur un pas ordinaire, ou deux pieds; aussi fera-t-on bien, pour savoir tracer vite, de s'exercer à faire des pas de longueur, car on s'épargnera la peine de mesurer les lignes par le cordeau.

Lorsqu'on doit placer de l'artillerie dans un ouvrage, il faut compter six pas pour une piece de régiment, et huit pour une de douze. C'est, en suivant ces regles qu'on trouve l'étendue qu'il

(1) Je crois qu'il vaudroit mieux ne les mettre que sur un seul rang, et se ménager une réserve, dût-on faire l'ouvrage un peu plus grand; ce qui procure souvent des avantages dont on ne doit pas négliger de se prévaloir.

faut à un ouvrage. Chaque face d'une fleche *pe*, à la défense de laquelle on a destiné quarante hommes, qui font vingt files, aura dix pas; et, si on veut y placer deux pieces de canon, elle en aura seize. Chaque ligne d'une redoute quarrée pour 200 hommes ou pour 100 files aura 25 pas; et, s'il y a du canon, on ajoutera pour chaque piece selon son calibre, autant de pas qu'on vient de le fixer.

Il est fort avantageux que la grandeur d'une redoute soit exactement proportionnée au nombre des hommes qui doivent l'occuper; car, si elle est trop spacieuse, on n'est pas en état de la garnir et de la défendre assez, et l'ennemi s'en rendra maître avec peu de peine et de perte. Il n'est pas si dangereux de la faire trop petite; car ceux des soldats qui ne trouvent pas place peuvent servir de réserve et de soutien là où l'ennemi attaque le plus vivement: cependant le moins de circonférence intérieure qu'une redoute quarrée puisse avoir est quatre vingt pas; car, si elle étoit moins spacieuse, les soldats qui la défendent s'embarrasseroient l'un l'autre, et seroient trop exposés si l'ennemi y jettoit les grenades.

6. Lorsqu'un ouvrage est d'une telle étendue qu'il faut deux ou plusieurs bataillons pour le défendre, il faut se ménager une réserve, à

laquelle on destine ordinairement la sixieme partie du détachement , en décomptant d'abord ce sixieme de ceux qui doivent border le parapet. Que si , par exemple , on devoit élever une redoute pour 1200 hommes , on ne la fera grande que pour mille , gardant deux cents pour la réserve , qu'on place au centre , lorsqu'il s'agit de défendre l'ouvrage , afin qu'elle soit à portée par-tout (1).

7. Voici la maniere de tracer une fleche , par exemple , pour soixante hommes , ou trente files , et deux pieces de canon.

1. Le détachement étant arrivé à l'endroit où on lui a ordonné de marcher , on le partage en deux pelotons , et on les range en forme de fleche , de façon qu'ils fassent un angle droit , pl. II , fig. 1 , *a*.
2. On tend le cordeau le long des soldats et tout près d'eux , et on trace une ligne *b* , ajoutant à chaque face six pas pour le canon. Cette ligne marquera le côté intérieur du

(1) Un ouvrage capable de contenir 1200 hommes ne seroit plus une redoute , ce seroit un fort assez important pour mériter qu'on envoyât des ingénieurs pour le tracer et pour en surveiller la construction.

parapet, auquel on donnera six pieds d'épaisseur dans les fleches qu'on fait pour couvrir simplement les gardes d'infanterie placées à la tête du camp.

3. On trace l'épaisseur c du parapet parallèlement, c'est-à-dire par-tout à distance égale de la ligne b ; opération qui se fait, comme la première, au moyen du cordeau.
4. On tire à deux pieds de la ligne c une autre parallèle, pour marquer la berme d , qui est cette partie de l'horizon, qu'on ne remue pas, parce qu'elle doit soutenir le parapet, qui, sans cela, s'écrouleroit.
5. On trace le fossé e large de six pieds, dont on prend la terre pour en faire le parapet.
6. On marque, au dedans de la fleche, et à quatre pieds de la ligne b , une autre ligne pour la banquette f , sur laquelle les soldats montent lorsqu'il s'agit de défendre l'ouvrage; on donne huit à dix pieds de largeur à cette banquette-là, où l'on place le canon.

La fleche construite, on répartit le détachement et l'artillerie de la manière suivante, pl. II, fig. 2.

- a b.* Quinze files ou trente hommes bordent la face droite.
- c d.* Quinze files ou trente hommes bordent la face gauche.
- e.* Une pièce de canon sur la face droite.
- f.* Une pièce de canon sur la face gauche.

8. Il y a une autre méthode de tracer une fleche. Supposé qu'il y eût également soixante hommes avec deux pièces de canon pour la défendre.

1. Le détachement ayant gagné la place qu'on lui a prescrite, on le range sur deux de hauteur dans une ligne exactement droite, pl. II, fig. 3, *a b.*
2. On le partage en deux pelotons, et l'on met au centre un bas-officier *c*, qui fait, en marchant devant lui, autant de pas qu'il y a de files dans chacun des pelotons : il place sa hallebarde ou un piquet à l'endroit où il s'est arrêté *d*; ce qui fera l'angle de la fleche.
3. On trace de ce point marqué une ligne à l'aile droite du détachement *d b*, et une autre à la gauche *d a*; ce qui marquera la ligne du parapet pour les deux faces. On procédera,

quant aux autres lignes, comme il a été dit à l'article.

9. Pour tracer une redoute quarrée, on fait ainsi : Supposé qu'on eût destiné deux cents hommes et deux pieces de canon à sa défense, il faut préalablement trouver le nombre des pas que doit avoir la ligne du parapet, et compter de cette façon :

Deux cents hommes mis sur deux	
de hauteur font cent files, pour	
lesquelles il faut	100 pas.
Pour le canon, à six pas par	
piece	12

Somme 112 pas,

qui, divisés en quatre, donnent le nombre de vingt-huit pas, ou la longueur de chaque ligne de cette redoute quarrée, pl. III. Après ce calcul,

1. Tracez une ligne droite, longue de vingt-huit pas, *a b*.
2. Faites à chaque extrémité un angle droit, *c* et *d*.
3. Prolongez les lignes qui marquent ces deux

angles jusqu'à vingt-huit pas; opération par laquelle on trouve trois faces de la redoute; savoir, ab , ae et bf ; la quatrième ef se présente d'elle-même et ferme l'ouvrage (1).

L'entrée d'une redoute se fait dans la face la moins exposée à une attaque; on lui donne cinq pas de largeur, afin que le canon puisse passer commodément: mais, quand on n'en a pas, il suffit de trois à quatre pas. On masque cette entrée en dedans par une traverse g , plus large à chaque côté de trois à quatre pas que l'entrée même, pour qu'une partie des gens qui bordent le parapet, ne puisse pas être prise de revers. Il faut encore que cette traverse soit à telle distance de l'entrée, que le passage n'en soit pas embarrassé. On la masque aussi en dehors par une fleche h ; ce qui se pratique communément lorsque les redoutes sont bien grandes; dans ce cas, il faut faire en sorte que le fossé de la fleche soit défendu par le feu de la face devant laquelle elle est élevée.

10. Il faut que le parapet d'une redoute soit

(1) Quand nous développerons les propriétés de la redoute ronde, que nous avons perfectionnée, on demeurera convaincu des avantages immenses qu'elle a sur les redoutes quarrées ou pentagonales, etc.

plus fort et son fossé plus large et plus profond que ceux des petites fleches qu'on fait à la tête du camp pour y établir les gardes ; sans cette précaution le canon ennemi ruinera l'ouvrage en peu de temps. Il faut savoir , pour se mettre en état de se garantir d'un pareil accident , qu'un boulet de trois à six livres entre trois à quatre pieds dans une terre nouvellement remuée , et un boulet de douze , huit pieds. Cette expérience fixe l'épaisseur du parapet d'un ouvrage de campagne ; et le moins qu'on puisse lui donner , s'il doit résister au canon , est douze pieds ; on le fait même de quatorze quand le poste est bien important. Il faut deux pieds pour la berme quand on travaille en terre grasse ou argilleuse , et trois quand il y a du sable. On donne ordinairement autant de pieds de largeur au fossé que le parapet en a d'épaisseur : lorsque le dernier est , par exemple , de douze pieds , le fossé sera d'autant , etc. Il faut quatre , jusqu'à cinq pas de largeur pour la banquette (1).

(1) Pour peu qu'on y réfléchisse , on concevra que si , comme cela est très possible , on pouvoit conduire en campagne des pieces de 18 ou même de 24 , qui ne peseroient pas plus que celles de 12 , et qui porteroient plus loin que les pieces actuellement en usage , ... il faudroit augmenter les proportions des parapets des ouvrages de

Tout ce qu'on vient de dire est expliqué dans les pl. IV et V. Dans la première le parapet de la redoute est de douze pieds, la berme de deux, le fossé de douze, et la banquette de quatre.

11. Cette proportion entre l'épaisseur du parapet et la largeur du fossé est assez juste, lorsqu'on veut faire le premier haut de six pieds et l'autre profond de six ; ce qui suffit pour les ouvrages de campagne. Lorsqu'on veut les faire plus forts, il faut trouver une autre proportion par le calcul ; ce qui étant beaucoup plus l'affaire d'un géomètre que d'un officier d'infanterie, celui-ci peut s'en tenir à la mesure qu'on vient de fixer.

12. Le fossé doit pour le moins être profond de six pieds ; mais quand un terrain pierreux ou l'eau vive ne permettent pas de creuser autant, il faut ajouter à la largeur, afin qu'on ait assez de terre pour le parapet. Celui de la traverse ou de la fleche qui couvre l'entrée d'une redoute n'a besoin que de huit pieds d'épaisseur, et son fossé de huit de largeur ; il vaut mieux même

fortification de campagne. On peut voir au reste ce que nous disons à ce sujet dans le dictionnaire qui fait partie des nouveaux élémens de fortification.

ne point donner de fossé à la traverse, mais l'élever de gazons, pour que le passage soit moins embarrassé.

13. Les lignes des redoutes quarrées n'ayant d'autre défense que leur propre feu, et n'étant pas protégées par celui des lignes contigues, il y faut remédier en les plaçant de façon que le terrain leur fournisse des avantages, c'est-à-dire en les construisant sur des hauteurs, ou en appuyant une ou deux de leurs faces à un ruisseau, à un marais, à un précipice, à un chemin creux, etc., ou en les couvrant par des abattis, par des chevaux de frise, par des trous de loup, par des fougasses, etc.

14. Le soin principal qu'il faut avoir en traçant une redoute est de bien examiner quel est son côté foible, c'est-à-dire celui où l'ennemi pourroit s'approcher avec plus de facilité : il ne faut pas alors présenter à ce côté un angle, qui est la partie la plus foible dans tous les ouvrages (1), mais une face. Dans la pl. VI,

(1) Cela n'est pas, quand on peut porter le long des capitales un feu direct : on le peut en traçant les parapets en crémaillères, comme nous l'avons déjà observé. On peut voir, dans nos élémens de fortification, ce que

par exemple , la face ab masque le défilé c , que l'ennemi peut gagner par deux chemins d et e . Dans la planche VII la face $f g$ enfle le ravin qui est à gauche h , et la face $g i$ celui qui est à droite l . Il faut bien observer que les ouvrages construits pour empêcher le passage d'un défilé n'en soient éloignés qu'à la portée du fusil ; autrement on aura travaillé en vain , et l'ennemi débouchera malgré les ouvrages.

15. Il n'est pas justement nécessaire de faire les redoutes exactement carrées , et il n'y a point de mal si , par exemple , on les fait en rhombe , pl. VIII , fig. 1 , ou si une face en est plus longue que l'autre , pl. VIII , fig. 2 ; car c'est le terrain sur lequel on veut élever ces ouvrages , et celui qui est à l'entour , qui en prescrivent la figure. Que si , par exemple , on vouloit en établir sur une hauteur , il faudroit tracer les lignes de façon que toute la pente de la hauteur et le pied même , tout à l'entour de l'ouvrage , fussent exposés au feu de la mousqueterie de ceux qui le défendent , ou qu'au moins ils puissent tout découvrir à 500 pas de leur poste. Quand on peut se procurer cet avan-

nous proposons sur ce sujet , non seulement pour les fortifications permanentes , mais encore pour celles de campagne.



tage, il est très-indifférent que la redoute ait quatre ou plusieurs faces, comme dans la pl. IX; car il suffit de pouvoir bien défendre le terrain qui l'environne; et, dans ces occasions, toute précision scrupuleuse de régularité peut être négligée sans qu'on s'en trouve plus mal (1).

16. Un autre moyen d'empêcher que l'ennemi ne débouche pas un défilé est de lui présenter un feu croisé ou double; ce qu'on peut faire de deux façons : ou l'on construit une redoute, pl. X, dont la face opposée au défilé est tenaillée, c'est-à-dire faisant un angle rentrant *a*, de sorte que tout le défilé *b* soit exposé au feu croisé de deux lignes, et que l'ennemi ne puisse autrement passer, et le village *c*, et le pont *d*, et la digue *e*, que sous le feu de la mousqueterie de l'ouvrage.

L'autre façon est de masquer le défilé par deux redoutes qui se protègent réciproquement, pl. XI, et dont chacune défend le passage en

(1) Ce précepte est très bon. Pour mieux remplir le but de l'auteur, au lieu de couronner le plateau d'une élévation, il faudroit souvent former le retranchement soit à l'origine de la porte un peu au-dessus du plateau, soit même à mi-pente, suivant les circonstances et les positions.

question par le feu d'une de ses faces *b* et *c*. On peut faire plus, et joindre ces deux redoutes par une ligne *d*, à chaque extrémité de laquelle on laisse des passages larges de trente à quarante pas, afin que si, par malheur, l'ennemi forçoit le défilé, on puisse faire sortir du monde, tomber sur la tête des troupes qui débouchent, et les faire rétrograder, après quoi on regagne son poste. Pour favoriser ces sorties, il ne faut pas masquer ces passages par des traverses, comme dans les redoutes, mais simplement par des chevaux de frise qu'on ôte dans l'occasion (1).

Il y a des cas où l'on fait bien d'appuyer ces redoutes par des lignes à un terrain difficile, c'est quand on craint que l'ennemi ne les tourne et ne les attaque à dos. On a ajouté à celle de la gauche, par exemple, une ligne qui touche un marais *f*, dans lequel coule un ruisseau; on a ajouté une autre ligne à la redoute de la droite, et on l'a poussée jusqu'au profond ravin *g*, dans

(1) Des traverses vaudroient beaucoup mieux que ces chevaux de frise, qui peuvent être facilement brisés par l'artillerie ennemie. Pour que ces traverses ne nuisent point à la défensive active que l'auteur propose, on peut tailler en marches ou banquettes leurs revers, et prolonger en glacis vers l'ennemi la pente de leurs parapets, de manière qu'une colonne en puisse facilement parcourir toute l'étendue.

lequel on a coupé les arbres. Il faut avoir soin que la longueur de ces lignes n'excede pas la portée ordinaire du fusil, qui est d'environ trois cents pas. Lorsque la distance de la redoute au point d'appui est plus grande, il faut briser les lignes pour leur donner un feu croisé, et par conséquent une meilleure défense. Dans les ouvrages destinés à disputer à l'ennemi le passage d'un défilé, il faut principalement observer de lui présenter un front plus grand qu'il n'en peut occuper pour faire l'attaque.

17. Il y a encore une espece d'ouvrages qui défendent fort bien le passage des défilés, surtout quand on n'a point de canon : on les appelle redoutes en crémaillere, parce que la ligne de leur parapet est entaillée comme une crémaillere ou grosse scie. Leur avantage consiste en ce qu'elles rendent le passage du défilé plus difficile, lui opposant un plus grand nombre de coups de fusil que les redoutes ordinaires (1). Voici les regles pour la construction d'un tel

(1) Cela arrive parceque la colonne de feu a pour base la diagonale de la redoute au lieu d'avoir un des côtés. On sait que la diagonale d'une redoute qui auroit douze toises de face, en auroit dix-sept de diagonale. Le nombre des lignes de feu est dans cette même proportion de douze à dix-sept.

ouvrage, pl. XII. Supposé qu'on eût destiné 240 hommes ou 120 files à sa défense :

1. On trace la ligne du parapet d'une redoute exactement carrée $a b c d$, qui présente un angle au défilé, et qui est à chaque face d'autant de pas qu'il y a de files pour la défendre.
2. On partage les faces du devant, c'est-à-dire $a b$ et $a d$, en autant de parties de douze pieds chacune qu'il peut se faire, en commençant par la pointe a , et l'on marque ces divisions par des piquets e .
3. On trace des fleches sur chacune de ces parties de douze pieds, de façon que ces dernières en fassent la base, et que chaque face de ces petites fleches ait huit pieds et demi. Cette dernière opération se fait à l'aide du cordeau, sur lequel est marquée l'échelle : on en prend dix-sept pieds, dont on ajuste les deux extrémités à celles de chaque petite division, en plantant un piquet à la pointe de chaque fleche ; ce qui est détaillé dans la planche.
4. On marque en dehors l'épaisseur du parapet, parallele aux traces $a b$ et $a d$; mais

il faut lui donner pour le moins quinze pieds pour qu'il ne soit pas trop foible aux angles saillans des petites fleches. La berme sera, comme à l'ordinaire, de deux pieds ; et un fossé large de douze et profond de six, fournira assez de terre pour le parapet. Il n'est pas nécessaire que la banquette soit parallèle à la crémaillere, mais à la premiere trace *ab* et *ad*, pl. XIII.

18. Il y a aussi une espece de redoutes qui ne sont pas fermées à dos, et dont on se sert pour masquer les défilés qui sont devant un camp, mais à telle distance qu'on ne peut pas les défendre par le feu de la mousqueterie. On construit aussi de ces ouvrages pour pouvoir soutenir les postes avancés placés au-delà des défilés, les protéger quand ils se retirent, et empêcher l'ennemi de les poursuivre. On les place également sur les éminences qui se trouvent quelquefois sous le canon du camp, afin que l'ennemi ne puisse en prendre possession. On fait soutenir le détachement qui défend une telle redoute ; et quand, par malheur, il est forcé, l'ennemi n'a rien gagné, étant exposé au canon du camp, parce que l'ouvrage n'est pas fermé à dos : cependant, pour défendre le monde qui y est contre une surprise nocturne, on masque

le côté ouvert de l'ouvrage par une rangée de chevaux de frise, qu'on joint l'un à l'autre avec des crampons ou avec des chaînes, et par des trous de loup lorsque le bois ou le temps manque. Il n'y a point de règles pour la figure de ces redoutes, le terrain en décide; leur étendue doit toujours être fixée par le nombre des soldats destinés à les défendre, pl. XIV, fig. 1, 2, 3 et 4.

19. Pour faire un ouvrage étoilé on procédera de la manière suivante :

1. On trace d'abord la ligne du parapet d'une redoute exactement quarrée.
2. On en divise chaque face en deux parties égales.
3. On marque ces divisions par des piquets.
4. On tire d'un piquet au piquet opposé un cordeau, qui passera par le centre.
5. On prend sur ce cordeau, depuis chaque face de la redoute quarrée vers le centre, précisément un huitième de la longueur d'une face.

La pl. XV expliquera ce qu'on vient de dire. On suppose qu'on ait destiné 256 hommes ou

128 files pour défendre cet ouvrage étoilé; ce qui fait 32 files et par conséquent 32 pas pour chaque ligne de la redoute *efgh*; la huitième partie d'une face fait quatre pas, qu'on marque perpendiculairement sur le milieu de chacune et vers le centre de la redoute : on distingue ces huitièmes par des piquets *a, b, c, d*, et on trace de ces derniers des lignes droites aux angles *e, f, g, h*; ce qui donne la ligne du parapet de la redoute étoilée. Quant à l'épaisseur du parapet, la largeur de la bernaie, du fossé et de la banquette, on leur laisse la mesure fixée plus haut, les traçant parallèles avec l'étoile.

Par ces sortes d'ouvrages on se procure un feu croisé, et par conséquent l'avantage qu'une ligne défend l'autre. L'entrée sera également faite au côté le moins exposé, et toujours dans un angle rentrant *i*. Quand on la masque par une traverse, il faut la briser *l*, comme l'est la face qui est devant elle (1).

(1) Quand on fait un fossé aux traverses dont on masque les entrées d'un retranchement, on peut disposer au fond de ce fossé, vers sa contrescarpe, une banquette ou deux, et élever d'un ou deux pieds le bord de ce fossé. Par ce moyen on se procure deux étages de flux, celui du parapet de la traverse et celui de son fossé. M. de Clairac, dans son ingénieur

On a compté dans cet exemple trente-deux files pour la défense de chaque face de la redoute carrée, par le tracé de laquelle on a commencé; mais en ayant fait après une étoile, et la ligne intérieure du parapet ayant en par-là plus d'étendue, on pourroit croire que le détachement destiné à la défense de cet ouvrage ne seroit pas assez fort pour border tout le parapet: cependant ce changement de figure fait si peu de chose dans cette occasion, qu'en ouvrant les files un peu plus qu'à l'ordinaire, on peut y remédier parfaitement.

20. Il y a une autre sorte de redoutes étoilées qu'on fait ainsi, pl. XVI, fig. 1. On trace la ligne du parapet d'une redoute carrée $abcd$; on divise chaque face en trois parties égales, et on fait sur celle du milieu un triangle équilatéral efg , ce qui donne un octogone; mais, comme par ces triangles la ligne du parapet devient plus longue d'un quart qu'elle n'étoit lorsqu'on en faisoit la première trace, savoir celle du carré $abcd$, il faut qu'avant qu'on commence à marquer cette ligne, on décompte

de campagne, a proposé la même mesure pour les épaulemens destinés à abriter, dans les lignes, la cavalerie.

un quart des troupes qui doivent occuper l'ouvrage, et qu'on ne prenne que les trois autres pour en fixer l'étendue. Il y auroit, par exemple, 160 files destinées à défendre une telle redoute étoilée : il faut donc que lorsqu'on veut tracer le quarré $abcd$, dont elle doit être faite, on ne prenne, pour la ligne du parapet, que 120 files ou 120 pas, c'est-à-dire trente pas pour chaque face ; ce qui, à la vérité, n'est suffisant au commencement que pour trois quarts des troupes ; mais le quart qui reste, savoir quarante files, sera placé dans les triangles qu'on fait sur les quatre faces, dont le parapet gagne justement un quart par ces triangles. L'entrée de ces ouvrages doit être faite dans un des angles rentrans.

21. Une autre maniere de faire une redoute étoilée est celle-ci, pl. XVI, fig. 2. On commence par tracer un triangle dont les faces sont égales ABC : on en divise chaque ligne en trois parties, et on fait après la même opération comme dans l'exemple précédent ; c'est-à-dire qu'on met sur chaque partie du milieu un triangle équilatéral def ; ce qui donne un exagone. Quant à l'étendue de l'ouvrage, on décompte également un quart des troupes avant de tracer le triangle ABC ; et ce quart trouvera place après qu'on aura fait l'étoile.

22. On peut diversifier à l'infini la figure des redoutes étoilées : mais quelle qu'on leur donne elles seront toujours très peu utiles et fort peu employées (1); car, s'il est vrai que dans les ouvrages de campagne il faut briser les lignes pour se procurer un feu croisé, il n'est pas moins sûr que les étoiles régulières sont moins respectables que les ouvrages dont aucune ligne ni aucun angle n'est égal à l'autre, mais dont on peut découvrir tout le terrain d'alentour, au point de pouvoir le défendre par-tout par un feu croisé de mousqueterie : une redoute ayant ces avantages, on peut aussi y faire une bonne résistance. Dans la pl. XVII, par exemple, on a construit un ouvrage d'une grande étendue sur une montagne, dont on a suivi le contour pour l'emplacement des lignes, à quoi il faut absolument faire attention dans les cas pareils. Il faut que la vue soit libre, et que du poste retranché on puisse découvrir les approches, en sorte que l'ennemi ne trouve jamais l'occasion d'avancer sans beaucoup de perte; il faut même brûler les maisons et couper les bois et les broussailles par lesquels il pourroit masquer

(1) L'auteur auroit donc pu se dispenser d'en proposer la construction, sur-tout d'après d'aussi petites dimensions que celles dont il est fait mention.

son attaque. Là où la pente de la montagne est douce, ce qu'on distingue dans un dessin de situation par des traits longs *a*, les lignes de cet ouvrage se défendent réciproquement, ce qui rend l'attaque plus difficile; mais à ces parties de la hauteur qu'on ne peut gravir qu'avec beaucoup de peine, ou parce qu'il y a un défilé en bas, ou parce que la pente en est bien roide et escarpée, ce qu'on distingue par des traits courts et foncés *b*, la nature a déjà beaucoup fait, et il n'est pas question alors d'un feu croisé; mais il suffit de faire des lignes droites pour se mettre à couvert du canon de l'ennemi, auquel les soldats qui bordent le parapet de cet ouvrage seroient exposés, s'il en plaçoit au-delà du ruisseau *c*, sur la hauteur *d*. On n'a pas même besoin, en élevant une telle ligne droite, de lui donner un fossé; mais il suffit de prendre la terre pour son parapet du dedans de l'ouvrage et de s'enfoncer comme dans une tranchée.

Pour rendre ce poste plus fort, il faudroit abattre le petit bois *e*, qui est à la gauche, afin qu'il ne masque pas l'approche de l'ennemi; il faudroit encore couper la digue *f*, qui sépare deux étangs, et fermer les écluses sur l'autre *g*, jusqu'à ce que les prairies *h*, qui bordent ces étangs, soient inondées. C'est ainsi qu'on peut tirer parti du terrain et rendre un poste plus respectable.

23. On fait des têtes de pont pour différentes raisons : ou l'on veut couvrir un pont de communication, ou mettre des troupes dans un tel ouvrage pour assurer la manœuvre de tout un corps, qui doit forcer le passage d'une rivière ou faire sa retraite en la repassant. La première chose alors est d'examiner si l'ennemi peut s'approcher d'un ou des deux côtés de la rivière, et ruiner le pont. Dans le premier cas, on construit l'ouvrage du côté où il y a du risque : dans l'autre, on en fait sur les deux rivages, et il faut même alors que les retranchemens qui couvrent le pont se flanquent.

On en fait de différente figure : s'il ne s'agit que de protéger un pont de communication, et qu'on n'ait pas beaucoup à craindre de la part de l'ennemi, on ne se sert que d'une fleche ordinaire, pl. XVIII, fig. 1 ; mais les deux faces doivent toucher la rivière *a* et *b*, et l'entrée être faite dans l'une des deux *c* : aussi peut-on construire dans ce cas une fleche sur chaque rivage, pl. XVIII, fig. 2.

24. Lorsqu'un corps doit forcer le passage d'une rivière, les troupes destinées à l'avant-garde passent ordinairement avec des bateaux, et sont soutenues par le feu de l'artillerie : ayant gagné l'autre bord, elles doivent se couvrir par

un ouvrage, qu'elles construiront aussi vite qu'il sera possible, pl. XIX, afin qu'on puisse établir le pont avec sûreté, et que le corps puisse le passer. Ce travail sera protégé par une partie de cette infanterie, à qui on a fait faire le trajet, et qui se couvrira par des sacs à laine qu'elle aura pris avec elle.

25. Que si l'on vouloit construire une tête de pont pour faciliter la retraite d'un corps, il faudroit lui donner plus d'étendue, et en élever les lignes de façon qu'elles se défendent l'une l'autre : on établit alors des batteries au-delà de la rivière, qui protègent d'abord la manœuvre des troupes quand elles se retirent par le pont, et après, l'ouvrage qui le couvre, afin que l'ennemi ne puisse pas entamer avec succès le détachement qui l'occupe au moment qu'il quitte son poste pour suivre les autres, et pour qu'enfin on puisse ou rompre ou brûler le pont. Il faut tâcher de l'établir là où la rivière fait un rentrant
- vers l'ennemi, pour que les flancs des troupes qui font la retraite, tout comme les flancs de la tête du pont même, soient couverts par la courbe que fait la rivière, pl. XX et XXI.

26. Pour plus de sûreté on peut élever des lignes sur le rivage opposé, pl. XXII, derrière

lesquelles on place de l'infanterie, qui protège, par son feu, les flancs de la tête du pont, la retraite du détachement qui l'a défendu, et les travailleurs qui rompent le pont; cependant on n'a besoin de ces lignes que lorsqu'on est sûr que l'ennemi suivra les troupes dans leur retraite. S'il est probable qu'il s'avance en force des deux côtés de la rivière, il faut, pour bien couvrir le pont, se retrancher sur l'un et l'autre rivage, et faire en sorte que les ouvrages se défendent mutuellement, pl. XXIII.

27. Pour tracer facilement toutes ces figures sur le terrain,

1. Marquez la base $a b$.
2. Coupez-la en deux également.
3. Par le point du milieu élevez une perpendiculaire c , de la longueur prescrite dans chaque planche.
4. Mesurez par l'échelle jointe à chaque planche les lignes ponctuées qu'on y trouve, et marquez-les sur le terrain; elles indiqueront chaque angle, et par conséquent toute la figure.

On fait toutes ces opérations avec le cordeau et son échelle. (p. 1 et 2).

28. Quelquefois l'ennemi est si fort à craindre, qu'il est nécessaire d'employer cinq ou six bataillons pour couvrir la retraite que doit faire une armée au-delà d'une rivière. Dans ces cas critiques il faut faire un ouvrage proportionné au nombre des troupes qui doivent l'occuper, et avoir soin, comme dans la construction de toutes les têtes de pont dont on vient de parler, que les flancs en soient bien appuyés. Dans les grands ouvrages de cette espece on peut faire ces flancs en crémaillere, pl. XXIV, ce qui procure un feu croisé par-tout; mais il n'est pas nécessaire que les angles soient droits comme dans les redoutes à crémailleres, il vaut mieux dans cette occasion qu'ils soient un peu obtus, pour que le feu croisé devienne plus oblique; il s'agit seulement de briser les flancs, qui, sans cela, seroient trop longs et mal défendus: aussi établit-on une petite tête de pont au milieu de la grande, et on y met deux, trois, jusqu'à quatre compagnies, pour mieux couvrir la retraite des troupes qui ont défendu le grand ouvrage, et qui le quittent pour passer le pont après l'armée. Le parapet de la petite tête de pont sera plus haut de trois pieds que celui de la grande, afin que cette dernière en soit dominée.

29. Lorsqu'on abandonnera entièrement un

tel ouvrage, l'ennemi fera tous ses efforts pour empêcher qu'on rompe les ponts et qu'on mette les pontons sur les haquets; il faudra donc y laisser un petit détachement, qui fera l'arrière-garde du tout, et qui, pendant qu'on levera le pont, empêchera l'ennemi de s'approcher; mais il faut aussi qu'on ait pourvu préalablement aux moyens de la retraite de ces troupes. Pour cet effet on aura préparé une couple de radeaux, qu'elles gagneront en quittant l'ouvrage, et sur lesquels elles passeront la rivière. Ces machines sont faites ainsi :

1. On joint ensemble autant de radeaux de bois de sapin qu'une compagnie rangée en front y ait placé.
2. On les charge d'une rangée de poutres pour qu'ils puissent porter un plus grand poids; on joint encore ces dernières par des solives, qu'on y attache avec de grosses chevilles de bois.
3. On fait autour de cette machine un bord de planches de six pouces de largeur, dont on goudronne les fentes pour que l'eau n'y passe pas.
4. On met sur ces radeaux, du côté de l'en-

nemi , des sacs à laine , qu'on étaie par des piquets cloués au bord (1).

C'est derrière cette espèce de parapet que l'arrière-garde susdite se place pour faire sa retraite , en tirant toujours sur l'ennemi ; et on lui fait gagner le rivage opposé , ou par des cordes attachés au radeau , ou au moyen de rames ; ce qui se fait sous la protection du feu de l'artillerie et de l'infanterie , qui est placée au-delà de la rivière. On peut aussi la faire passer à ces troupes avec des grands bacs ; mais elles y seront plus exposées au feu de l'ennemi que sur les radeaux dont on vient de faire la description : on minera même la tête du pont , et on la fera sauter en l'air au moment que la queue des troupes la quitte , pour qu'elles soient moins harcelées dans leur retraite.

30. Dans la construction d'un retranchement , on observe les règles qu'on a données pour celle des autres ouvrages touchant l'épaisseur du parapet et la largeur du fossé ; mais il est impossible d'en prescrire la figure , parce

(1) Quoique l'auteur ne les cite pas , on voit qu'il a lu avec fruit tous les auteurs françois , particulièrement le Commentaire sur Polibe du chevalier Folard , l'Ingénieur de campagne de Clairac , etc.

que le terrain seul en décide , et que par conséquent des retranchemens réguliers seroient assurément bien défectueux. Le terrain est différent à chaque moment ; il faut donc que ce soit lui uniquement qui fixe les lignes et les angles dans ces occasions. Il y a pourtant des règles générales qu'on peut à-peu-près réduire à celles-ci : Il faut ,

1. Que les angles ne soient ni trop aigus ni trop obtus , relativement aux ouvrages qui sont à côté , afin que
2. Chaque ligné soit protégée par une autre , et cela à la portée du fusil ;
3. Que dans les parties où il y a des hauteurs , on construise les lignes de façon que la pente et le pied même des hauteurs soient découverts , et que si
4. Cela n'est pas praticable , on par la roideur de la pente , ou parce qu'elle est couverte de petites éminences , on tâche , autant qu'il est possible , de prendre en flanc l'endroit caché par le feu d'une autre ligne. Il faut encore
5. Que les ailes du retranchement soient bien appuyées pour que l'ennemi ne puisse pas les tourner ;

6. Que vis-à-vis des endroits où une attaque paroît être praticable, on redouble d'attention, qu'on y prépare à l'ennemi toutes sortes d'obstacles ; ce qui se fait , par exemple , par des chevaux de frise , des palissades , des trous de loup , des abattis , des fougasses , etc. (1) ;
7. Que , lorsque le terrain est coupé par des hauteurs et par des vallons , on fasse des angles saillans sur les premières , et qu'on y place l'artillerie , et qu'au contraire on fasse des angles rentrans dans les gorges , dans les petits vallons , enfin , là où deux hauteurs forment un fond étroit :
8. Qu'on ne manque pas de construire des redoutes , fermées de distance en distance , afin que si l'ennemi venoit à forcer l'une ou l'autre partie du retranchement , il ne puisse pas résister au feu qui le prendra

(1) Les Prussiens paroissent (et ils ont raison) faire beaucoup de fonds sur les moyens que peut procurer la guerre souterraine pour la défense des ouvrages de fortification passagère. Mais on ne voit pas qu'ils aient perfectionné en rien la partie de cette guerre qu'on peut utilement employer en ce genre ; il y avoit cependant peu de choses à faire.

en flanc , et que par conséquent il soit obligé de quitter l'avantage qu'il venoit de remporter.

9. Qu'on choisisse le terrain de façon qu'aucune partie du retranchement ne soit commandée par des hauteurs qui se trouvent au front ou aux flancs ; sans cela les troupes ne pourront pas faire le moindre mouvement en sûreté, et seront foudroyées par le canon ennemi :
10. Qu'on n'oublie pas de laisser en plusieurs endroits des ouvertures de trente à quarante pas , pour qu'on puisse commodément marcher en avant ; qu'on fasse ces ouvertures dans les angles rentrans , et jamais dans les angles saillans , et qu'on les masque où par des fleches , ou par des traverses , ou qu'on les ferme par des chevaux de frise (1) :

(1) Dans cet article 10 l'auteur propose des ouvertures de 30 ou 40 pas... Elles auroient souvent, étant aussi larges , de grands et de terribles inconvéniens. D'abord, si la troupe qui est sur la défensive est fort inférieure , comme le suppose sa position retranchée , d'aussi grands intervalles seroient fort dangereux ; ils donneroient occasion à de fréquentes surprises et à de

11. Qu'il y ait à dos du retranchement des chemins bons et praticables, et qu'on les fasse réparer avec soin, s'ils ne le sont pas, afin que la retraite se puisse faire, lorsque le cas l'exige, en bon ordre et sans embarras.

Dans la pl. XXV, tout ce qu'on vient de dire est expliqué de la manière suivante : Le flanc droit de ce camp retranché est couvert par

grandes inquiétudes.

Ces ouvertures, par leur excessive largeur, permettoient aux batteries des assaillans de prendre des écharpemens dans l'intérieur des retranchemens, et de causer beaucoup de désordres parmi les troupes chargées de leur défense.

On dira que l'ordre mince et déployé a besoin, pour se porter en force promptement et se développer avec rapidité, de grands intervalles. Cela prouve donc que, dans ce cas encore, l'ordre déployé a de grands désavantages, que n'a pas l'ordre plésionnaire, qui peut déboucher facilement par des ouvertures de dix à douze pas.

C'est à quoi je voudrois qu'elles fussent fixées : je voudrois encore qu'elles fussent masquées par des traverses, comme celles que j'ai déjà indiquées.

On doit concevoir que des traverses destinées à masquer des sorties, ménagées pour faciliter les agressions des troupes attaquées, ne doivent pas avoir de fossé, ou du moins elles ne peuvent en avoir que dans bien peu d'occasions, à moins qu'on n'opère sur de grands espaces.

un vallon bien profond et marécageux *a*, dans lequel coule un ruisseau bourbeux qui est impassable. L'aile droite est assise sur une montagne, sur laquelle on a établi une redoute *b*, dont les lignes suivent le contour de ladite montagne. On voit devant la dernière un petit bois *c*, qui est coupé, pour qu'il ne borne pas la vue de ceux qui sont dans la redoute. Au pied de la montagne ~~il~~ y a le village de Weilheim, devant lequel on a construit deux fleches, jointes par une ligne *d*; il y a des ponts de communication sur le ruisseau *e*, pour qu'on puisse soutenir du camp la redoute qui est sur la montagne. On voit devant Weilheim une hauteur avec une pente douce *f*, et à son pied le village de Mansfeld, qui est entouré de défilés et de chemins creux *g*. On a fait de cette hauteur un poste avancé, fortifié par une redoute, dans laquelle il y a quatre cents hommes avec quelques piéces de canon, et qui n'est fermée à dos que par des chevaux de frise, afin que si, par malheur, l'ennemi se rendoit maître de ce poste, on puisse tout de suite le contraindre de l'abandonner par le canon du retranchement. Cette hauteur n'est occupée que pour empêcher l'ennemi de s'y établir pendant une nuit, d'y faire des batteries et de tirer sur le camp. Le retranchement est construit sur les hauteurs

qui sont entre Weilheim et Stermmern ; ces lignes *h* en suivent le contour , et sont élevées de façon qu'elles se défendent réciproquement par leur feu ; aussi y a-t-il des ouvrages fermés *i*. L'entrée du village de Stermmern est masquée par une redoute *l*, ouverte à dos et protégée par les lignes établies sur les hauteurs qui bordent le village. Le petit bois qui se trouve devant ce village *m* est également coupé , pour qu'on ait la vue plus libre. Depuis Stermmern le retranchement continue jusqu'à de hautes montagnes couvertes d'un bois épais *n*, qui assure d'autant mieux le flanc gauche , qu'il est presque impossible d'y passer : pour plus de précaution on a fait un grand abattis *o*, à travers ce bois , défendu de distance à autre par des piquets d'infanterie *p*. La trouée qui se trouve derrière la gauche du camp est masquée par une redoute *q*, construite sur une petite hauteur : on a fait une ligne de communication *r*, depuis cette dernière redoute jusqu'à la gauche du retranchement , dans lequel il y a plusieurs passages *s*, larges de trente pas , et fermés par des chevaux de frise , afin que si l'ennemi étoit repoussé lors d'une attaque , on puisse envoyer vite la cavalerie à sa poursuite (1). Les troupes campent

(1) On pourroit croire les grandes ouvertures , que nous venons de proscrire dans la remarque précédente ,

derrière le retranchement, l'infanterie en première et la cavalerie en seconde ligne *t*. Le village de Weilheim est occupé par deux bataillons, et celui de Stemmern par un bataillon : on voit enfin derrière le camp quatre chemins *u, x, y, z*, par lesquels le corps peut faire facilement sa retraite lorsqu'il en est question.

Il est vrai que le soin de fortifier ces sortes de postes est ordinairement confié aux ingénieurs : cependant un officier d'infanterie qui veut se procurer des connoissances du terrain, doit nécessairement apprendre comment il faut en tirer parti dans ces occasions (1).

utiles pour favoriser les sorties de la cavalerie ; mais comme la cavalerie, par l'excessive célérité de ses manœuvres, peut déboucher bien plus promptement que l'infanterie, je persiste à croire que les ouvertures ne doivent pas excéder dix ou douze pas. Les ouvertures destinées pour la cavalerie ne peuvent être masquées que de quelque distance, la cavalerie ne pouvant, comme l'infanterie en plémons, passer par-dessus les traverses.

(1) Il est donc très utile que les officiers, sur-tout ceux qui servent dans l'infanterie, connoissent à fond l'art défensif dans toutes ses parties qui a pour objet les fortifications provisionnelles et passagères.

CHAPITRE SECOND.

Des matériaux dont on a besoin.

1. LA longueur d'une fascine ordinaire, dont on se sert pour les ouvrages de campagne, sera de dix pieds, et son diamètre ou épaisseur d'un pied. Pour en faire, on enfonce six piquets obliquement en terre, de façon que deux ensemble forment une croix : on lie chacune de ces dernières avec de petites branches de saule ou de bouleau ; c'est sur ces espèces de chevalets qu'on fait les fascines, qui sont proprement de longs fagots, garottés d'un pied à l'autre avec des verges. Il faut six hommes pour chaque machine ; savoir, deux pour couper les branches, deux pour les rassembler, et deux encore pour garotter les fascines. Six hommes peuvent faire douze fascines dans une heure ; le menu branchage de saules ou de bouleaux est le meilleur pour cet ouvrage. On cloue les fascines contre le parapet, qui sans cela s'écrou-

leroit : il en faut de huit pieds de longueur pour une redoute en crémaillère.

2. Il faut pour chaque fascine cinq piquets, longs de trois à quatre pieds, forts d'un pouce et demi, et pointus à un bout : on s'en sert pour attacher les fascines au parapet.

3. Quand il n'y a point de bois pour faire des fascines, on revêt le parapet avec des gazons de quatre pouces d'épaisseur et d'un pied en carré ; on les attache au moyen de quatre petits piquets longs de huit pouces.

4. Les fraises doivent être longues de huit pieds, fortes de cinq pouces, et aiguës à un bout. Les poutres sur lesquelles on les place seront longues de douze pieds et fortes de six pouces. On met ces poutres le long du parapet sur l'horizon, et on y attache les fraises avec des clous de sept pouces ; après cela on couvre les poutres de terre. Deux hommes sont en état de faire douze fraises dans une heure.

5. Les palissades dont on fortifie le fossé d'un ouvrage seront longues de neuf à dix pieds et fortes de six pouces : il faut également les aiguiser à un bout. Si on n'en trouve pas assez de cette épaisseur, on en prend parmi qui en

ont moins ; mais il faut observer qu'en les plaçant, on mêle les fortes avec les foibles.

6. Les piquets qu'on met dans les trous de loup seront longs de six pieds, forts de quatre à cinq poudres et aiguisés.

7. Les poutres des chevaux de frise seront de douze pieds et fortes de six poudres en quarré. Les rayons qui passent à travers seront longs de sept pieds, forts de quatre poudres, et placés à six poudres de distance les uns des autres. On se sert de ces chevaux de frise pour fermer l'entrée des redoutes, les portes et d'autres passages ; aussi les place-t-on devant le fossé et dans le fossé même (1).

8. On fait des gabions de différentes grandeurs : ceux dont on se sert pour les ouvrages de campagne seront hauts de trois à quatre pieds, et d'un diamètre de deux à trois pieds. Il faut, pour en faire, planter des piquets longs de trois à quatre pieds, et cela en forme de

(1) Les machines appelées *lyonnoises*, proposées par Bonneville, vaudroient mieux que tous les chevaux de frises. Voyez ce que nous en disons dans le supplément au dictionnaire qui fait partie des nouveaux *Eléments de fortification*.

cercle qui ait deux à trois pieds de diamètre : on envergera ces piquets par de petites branches, de la même façon qu'on fait les claies. On a principalement besoin de ces gabions pour faire les embrasures, dans lesquelles on les place l'un à côté de l'autre, les remplissant après de terre. On fait aussi des gabions d'un pied, qui ont en haut douze et en bas onze pouces de diamètre : on borde avec ces derniers la crête du parapet, afin que les soldats en soient encore plus couverts, et qu'ils puissent tirer à travers. Il faut, pour tout ce travail, un bon nombre de grands marteaux de bois, de battes, de cognées et de serpes.

CHAPITRE TROISIEME.

Comment il faut trouver par le calcul combien on a besoin de matériaux de chaque espece.

1. **L**A longueur des lignes d'un ouvrage étant fixée par le nombre d'hommes destinés à le défendre, il faut d'abord calculer combien de

matériaux il faut pour le construire. Pour cet effet, il est à propos de remarquer qu'il faut,

1. Pour fasciner le parapet en dedans, pour une distance de cinq pas 6 fascines.
2. Pour fasciner le parapet en dehors, pour cinq pas . . 4 - -
3. Pour la banquette, pour cinq pas 2 - -
4. Pour chaque embrasure . 6 - -

2. C'est au moyen de cette table qu'on trouve combien il faut de fascines. Supposé qu'on voulût construire une redoute pour deux cents quarante hommes, ou cent-vingt files, pour lesquelles il faut une étendue de cent-vingt pas, on calcule ainsi :

- 1.) Pour fasciner en dedans un parapet de cent-vingt pas, il faut, en comptant six fascines pour chaque distance de cinq pas . . . 144 fascines.
- 2.) Pour le fasciner en dehors, où on n'a besoin que de quatre fascines pour cinq

pas, il en faut compter à-
peu-près autant, savoir . 144 - -

5.) Pour la banquette, un quart
du nombre dont on a besoin
pour fasciner le parapet en
dedans 56 - -

4.) En réserve, à la place des
fascines qui se rompent,
environ 30 - -

Somme 354 fascines,

pour chaque fascine . . . 5 piquets.

Somme 1770 piquets.

3. On trouve le nombre des palissades dont on a besoin de cette façon : On a dit plus haut qu'elles doivent être fortes de six pouces. On les place à trois pouces l'une de l'autre, de sorte que chaque palissade occupe neuf pouces. On compte donc le nombre de pas que contient le fossé dans son milieu tout à l'entour de l'ouvrage, et l'on donne huit palissades pour chaque distance de trois pas, qui, en les prenant de deux pieds chacun, comme il faut les prendre dans cette occasion, font six pieds ou soixante-douze pouces, distance qu'occupent huit palissades. Que si, par exemple, le tour d'un fossé

étoit de cent cinquante pas , il faudroit quatre cents palissades , en comptant huit pour trois pas.

4. Le calcul des fraises se fait sur les mêmes principes : chacune occupe huit pouces , c'est-à-dire cinq pour la fraise même , et trois pour la distance de l'une à l'autre ; il faut donc trois fraises pour un pas de deux pieds ou de vingt-quatre pouces. Comme on les place de façon qu'elles couvrent et débordent la berme , il faut compter de combien de pas est la trace qui dénote l'épaisseur du parapet , et on fait après le calcul. Supposé que cette ligne fût de cent soixante - cinq pas , on auroit besoin de quatre cents quatre - vingt - quinze fraises et d'autant de clous de sept pouces pour les attacher. Les poutres sur lesquelles on cloue les fraises sont de douze pieds , comme on l'a dit plus haut ; il faut donc une poutre pour dix-huit fraises , ou pour compter plus facilement , il faut une poutre pour chaque distance de six pas.

CHAPITRE QUATRIEME.

De la construction des ouvrages.

QUAND on a tracé toutes les lignes d'un ouvrage, c'est-à-dire celles du parapet, de la berme, du fossé et de la banquette, on commence à faire travailler, et il faut alors observer les regles suivantes :

1. On place un rang de travailleurs le long de la ligne tracée pour la berme, faisant front à l'ouvrage, à un pas l'un de l'autre, pl. XXVI, fig. 1, *a*. Ils prennent la terre du terrain destiné au fossé et la jettent jusqu'à la trace du parapet. Pour cet effet, il faut d'abord coucher une rangée de fascines le long de cette trace *b*, et les attacher avec des piquets, pour que les marques de cette ligne ne soient comblées par la terre que les travailleurs jetteroient par hasard trop loin. Un autre rang de ces travailleurs doit être placé derriere les premiers

et le long de la trace qui marque le fossé , mais à double distance c ; ils fournissent de la terre aux travailleurs du premier rang , qui la jettent en avant avec celle qu'ils creusent eux-mêmes , pendant que d'autres la refoulent : c'est ainsi qu'on forme le parapet de l'ouvrage ; quant à la traverse , on ne la construit qu'après que le reste est fait.

2. Il ne faut pas oublier de donner au fossé une pente , ce qu'on nomme talut : il doit en avoir des deux côtés , et sur-tout du côté du parapet , qui , sans cela , s'écrouleroit. Le fossé étant large , par exemple , de dix huit pieds et profond de six , pl. XXVI , fig. 2 , il faut lui donner trois pieds de talut intérieur et autant d'extérieur. S'il y a douze pieds de largeur sur six de profondeur , pl. XXVI , fig. 3 , le talut en sera de quatre pieds ; et s'il est large de quatorze et profond de sept , pl. XXVI , fig. 4 , on lui donnera quatre pieds et demi de talut ; on l'arrondit aux angles pour qu'il y ait plus de consistance. Quand on travaille en terre grasse ou mêlée de gravier , on n'a pas besoin de donner au fossé autant de talut extérieur que du côté du parapet.

3. Le côté intérieur du parapet doit être haut de six pieds et la banquette d'un pied et demi ;
par

par conséquent les soldats placés sur cette banquette seront encore couverts de quatre pieds et demi (1). Il faut observer de faire le parapet plus haut d'un pied aux angles de l'ouvrage pour que les lignes ne puissent être enfilées par le canon ennemi (2).

4. Le parapet ayant six pieds de hauteur au dedans, sa partie extérieure n'aura que quatre pieds et demi, afin que sa superficie soit faite comme un toit ou comme un glacis, et qu'on puisse par-là entièrement découvrir l'ennemi, quand même il a déjà gagné le bord du fossé; mais lorsqu'un ouvrage doit être établi sur une montagne, cette proportion entre la hauteur intérieure et l'extérieure du parapet n'a plus lieu, puisque sa superficie doit alors avoir assez de pente pour qu'on puisse découvrir tout le pied de la montagne.

5. On revêt le parapet avec des gazons ou

(1) Beaucoup d'auteurs, et ils ont grande raison, veulent que le parapet ne surmonte la banquette que de quatre pieds trois pouces.

(2) Cela seroit souvent insuffisant. Ce ne pourroit être que dans un traité complet de fortifications provisionnelles ou de campagne, qu'il seroit possible de développer ce qu'il convient de faire dans les diverses positions.

avec des fascines ; autrement il s'éboule : on place le côté verd des gazons contre le parapet , et on attache chaque piece avec quatre petits piquets. Quant aux fascines , on procede ainsi : on couche la premiere rangée , comme on a dit plus haut , le long de la ligne intérieure du parapet , la cloûant avec des piquets : on jette de la terre contre cette premiere rangée , et à mesure que le parapet devient plus haut , on continue à le fasciner. On observera alors :

- 1.) Que la partie intérieure du parapet ait un petit talut pour qu'il ne s'écroule pas ; ce qui arriveroit sans cette précaution , malgré les fascines ou les gazons employés pour le soutenir : il suffit d'un pied de talut lorsque le parapet en a six de hauteur.
- 2.) Les fascines qui le soutiennent seront mises de façon que les bouts de celles qu'on place dans la seconde rangée ne couvrent pas les bouts de celles de la premiere ; car , en ne faisant pas attention à cela , tout le pan des fascines ne résistera pas au poids du parapet. Il faut donc que le milieu d'une fascine de la seconde rangée couvre exactement deux bouts de celles qui sont dans la premiere , et ainsi des autres rangées.

- 5.) Il ne faut pas seulement attacher, par des piquets, les fascines à l'horizon, mais aussi au parapet; sans cette précaution ce dernier renversera encore tout le revêtement.
- 4.) Le côté extérieur du parapet, qui, comme on a dit, sera haut de quatre pieds et demi, aura plus de talut que l'intérieur. Que si, par exemple, on donnoit douze pieds d'épaisseur au parapet, il faudroit qu'il eût en dehors deux pieds et demi, jusqu'à trois pieds de talut : on donnera un pied et demi au talut de la banquette.

Les profils qu'on trouve dans la planche XXVII, fig. 1, 2 et 3, rendront plus clair tout ce qu'on vient de dire : on y cherchera les lettres, et on trouvera la mesure et la proportion de tout.

A. B. Ligne horizontale.

a. Talut de la banquette.

b. Banquette.

c. Talut intérieur du parapet.

d. e. Hauteur intérieure du parapet.

e. f. Partie supérieure du parapet.

g. f. Hauteur extérieure du parapet.

h. Son talut extérieur.

- i. Berme (1).
- l. Talut intérieur du fossé.
- m. Largeur du fossé dans le bas.
- n. Profondeur du fossé.
- o. Talut extérieur du fossé.

6. Quand on travaille en terre grasse ou forte , il n'est pas nécessaire de fasciner ou de gazonner le parapet en dehors ; mais quand le terrain est sablonneux , on ne peut pas s'en dispenser , encore moins quand il est pierreux. Dans ce cas , si le parapet n'étoit pas bien solidement revêtu de fascines ou de gazons , le détachement qui défend l'ouvrage seroit plus maltraité par les éclats de pierre que par les boulets du canon ennemi.

7. Les embrasures qu'on fait dans le parapet pour y placer le canon seront également revêtues ; mais il vaut mieux employer pour cela des gazons que des fascines , le feu prenant trop facilement à ces dernières. Ces embrasures , pl. XXV:II, fig. 1 , seront larges au dedans d'un pied et demi , et au dehors de sept à huit pieds : la partie du parapet qui reste en entier dans une

(1) Il faut toujours rabattre les bermes en pain coupé , ou les arrondir de manière que l'attaquant ne puisse s'y tenir pour y reprendre haleine , après avoir franchi le fossé , et ensuite attaquer le parapet avec une nouvelle vigueur.

telle embrasure pour que l'affût du canon en soit couvert, et qu'on appelle genouillere, sera haute de deux pieds et demi, à compter du lit de madriers⁽¹⁾ qu'on fait sous le canon pour qu'il tîre plus juste. La grosseur des pieces fixe proprement la hauteur de cette genouillere, et il faut seulement avoir soin que le parapet soit assez haut des deux côtés de l'embrasure, pour que les artilleurs puissent charger leur carton sans que l'ennemi les découvre. La partie du parapet, qui est entre deux embrasures, est appelée merlon, et doit être au moins de six pas pour résister au canon ennemi sans être d'abord ruinée.

§. Quand on a beaucoup d'artillerie, il faut faire des embrasures précisément aux angles, sur-tout dans les redoutes quarrées, car le canon fortifie les angles; qui sont la partie la plus foible d'un ouvrage; et par ce moyen on fera une meilleure défense. S'il y a assez de madriers, on fera un lit sous chaque piece de canon; sinon on se contentera de deux planches fortes qu'on mettra en long sous chaque roue.

(1) C'est ce qu'on nomme plus communément une plate-forme. Quand ces plates-formes sont faites avec soin, on place sous les madriers des pieces de bois, ou forts chevrons, qu'on nomme des gites.

9. On n'a pas besoin de faire des embrasures dans un ouvrage établi sur une hauteur qui n'est pas dominée ; mais on place le canon de façon qu'il puisse tirer en barbette , c'est-à-dire par-dessus le parapet : en conséquence de cela il faut faire le lit de madriers convenablement haut , et l'on se procure alors l'avantage de pouvoir pointer le canon du côté qu'on veut ; au lieu que , tirant par des embrasures , les coups en seront bornés. Mais si l'ennemi peut établir des contre-batteries sur une hauteur , il faut absolument des embrasures , afin que le canon ne soit pas exposé à être démonté (1).

10. Dans les cas où un ouvrage doit être défendu par beaucoup de monde et par beaucoup d'artillerie , on fera bien d'y établir des batteries

(1) On ne peut disconvenir que les embrasures ne soient susceptibles d'être enfilées par les boulets et autres mobiles de l'ennemi ; ce qui diminue beaucoup la sécurité dont on doit jouir derrière le parapet d'un retranchement. D'un autre côté les barbettes ne sont pas non plus sans inconvéniens ; mais elles en présentent moins que les embrasures. Avec de bons obusiers on leve ces difficultés ; car on peut se passer d'embrasures ainsi que de barbettes. il n'est pas impossible , avec du canon , de tirer à petites charges par-dessus le parapet ,... et d'obtenir de cette arme un service analogue à celui des obusiers.

dans les formes; c'est-à-dire une élévation de terre plus haute et plus large que n'est la banquette : par-là le terrain à l'entour sera beaucoup plus dominié. On construit communément ces batteries aux angles, pl. XXVIII, fig. 2; et, pour pouvoir y transporter le canon, on fait des appareilles, c'est-à-dire des rampes à pente douce; alors on peut le faire monter et descendre sans embarras.

11. Lorsque l'entrée d'un ouvrage doit être masquée en dedans par une traverse, le parapet de cette dernière ne sera pas si fort que celui de l'ouvrage même, ni le fossé si large. Il suffit que le fossé soit large de huit pieds; mais il faut absolument que la traverse soit de la même hauteur que le parapet de l'ouvrage, pour qu'une partie du monde qui le défend ne soit prise de revers. Quand il y a une fleche devant l'entrée, on la ferme à dos avec des chevaux de frise, et on fait une communication jusques dans l'ouvrage.

12. L'entrée sera fermée par une bonne barrière de lattes fortes de quatre ponces, et à travers lesquelles on puisse tirer, ou par deux ou trois chevaux de frise, planche XXVIII, fig. 3. Dans les cas où il faut

faire absolument une défense désespérée, on assemblera dans l'ouvrage quelques centaines de bûches, pour en jeter dans l'entrée lors d'une attaque et y mettre le feu; ce qui empêchera l'ennemi de percer.

13. Les poutres sur lesquelles on cloue les fraises doivent être placées sur l'horizon et dans le parapet même, à trois pieds de sa ligne extérieure et parallèlement à cette ligne, pl. XXIX, fig. 1, *a*. On cloue les fraises de façon qu'il en reste trois pieds et demi dans le parapet, et que l'autre bout, long de quatre pieds et demi, déborde la berme et présente sa pointe au fossé: on peut mettre des pièces de bois de neuf jusqu'à douze pieds le long de la ligne extérieure du parapet *b*, et y clouer les fraises une seconde fois; afin que l'ennemi trouve plus de difficulté à les arracher. Cette besogne doit être faite avant que le parapet soit fasciné en dehors; cependant on ne le revêt guère de ce côté quand on fraise les redoutes.

14. On fortifie le fossé par une rangée de palissades simple ou double: dans le premier cas chaque pièce sera de neuf pieds, et on les placera perpendiculairement au milieu du fossé, pl. XXIX, fig. 2. On les met à trois pouces

les unes des autres, clouant, à deux pieds au-dessous de leurs pointes, des lattes ou des perches fendues, pour qu'on ne puisse les ébranler qu'avec peine.

Si la rangée doit être double, on prendra, pour la première, des pieux de dix pieds et demi, et on les plantera dans le fossé le long de la ligne de son talut, en les inclinant vers la campagne, pl. XXIX, fig. 3. Ces palissades *a* seront mises trois pieds en terre et sept et demi dehors, à trois pouces l'une de l'autre; et comme la terre ne leur résisteroit pas assez à cause de leur position oblique, il faut les soutenir en bas par des poutres longues de douze pieds et fortes de six pouces en quarré *b*. On couche ces poutres le long de la rangée des palissades, qu'on y cloue alors. Celles de la seconde rangée seront de neuf pieds, et plantées perpendiculairement le long de la ligne du talut extérieur du fossé *c* deux pieds en terre et sept dehors: on y attachera également des lattes à deux pieds au-dessous de leurs pointes.

Cette manière de palissader un ouvrage est préférable à la première, et la rangée, dont on a parlé en dernier lieu, est de la plus grande utilité; car, quand même l'ennemi seroit assez brave pour vouloir passer le fossé, il ne pourroit pas se tenir ferme sur son talut extérieur,

encore moins seroit-il en état de couper les palissades ; il faut seulement qu'elles soient si bien plantées , qu'on ne puisse les renverser qu'après bien du travail ; aussi faut-il avoir soin qu'elles ne débordent le fossé au-delà d'un pied , afin que l'ennemi ne les ruine pas par le feu de son canon, avant de s'exposer à celui de la mousqueterie ; et il les ruinerait sans doute s'il enfiloit toute une rangée de ces palissades (1).

15. Mais on ne palissade un ouvrage à double tour que quand on a du temps de reste et assez de bois ; autrement une rangée suffit, et celles de dix pieds et demi , qu'on place obliquement , sont les meilleures : comme ce travail demande bien de la peine , on se contentera d'en placer perpendiculairement tout près du talut extérieur du fossé.

16. Il y a encore un moyen de rendre le passage du fossé bien difficile à l'ennemi , et qui est préférable à tout ce qu'on vient de dire à ce sujet ; c'est d'y placer tout au long des chevaux

(1) C'est inévitable ; et l'ennemi pourra toujours le faire , s'il peut apercevoir et ajuster avec son artillerie cette rangée de palissades. Dès lors , au lieu de les faire déborder d'un pied , il vaudroit mieux les tenir un peu plus basses que le bord du fossé.

de frise, pl. XXIX, fig. 4, et de les joindre les uns aux autres par des crampons. Les poutres de ces chevaux de frise seront, comme on l'a dit plus haut, longues de douze pieds et fortes de six pouces en quarté; mais les rayons n'en auront que six pieds, et sortiront de la poutre d'un côté autant que de l'autre; de sorte que deux rangées des rayons touchent le bas du fossé, et que les deux autres soient en l'air: le détachement qui occupe l'ouvrage faisant alors son devoir, il n'est pas probable qu'il puisse être forcé; car l'ennemi, qui s'en voudra rendre maître, sera obligé de combler le fossé avec des fascines, travail très-difficile, et dont il ne pourra pas venir à bout, parce que les chevaux de frise l'empêcheront d'ajuster ces fascines, par conséquent le passage du fossé deviendra impraticable, et l'entreprise lui coûtera cher.

17. On mettoit autrefois des chevaux de frise tout à l'entour d'une redoute, à six pas du fossé, en plein champ, et on les joignoit par des chaines ou par des crampons; mais comme l'usage du canon est plus fréquent à présent qu'il n'étoit autrefois, ce travail ne procure pas des avantages; car l'ennemi saura le ruiner bien vite par ses boulets.

18. Il vaut mieux couper de grands arbres,

et les assembler avec leurs branches en forme d'abattis, à quelques pas du fossé : on les embarrasse les uns dans les autres ; mettant les tiges du côté de l'ouvrage et les branches en dehors (1).

19. Pour rendre plus difficile encore l'attaque de l'ennemi, il faut faire des trous de loup fort près l'un de l'autre. Chaque trou aura quatre pieds et demi de diamètre et six pieds de profondeur ; il finira en pointe et aura la figure de pain de sucre renversé : on plante au milieu et perpendiculairement un piquet aiguisé, fort de quatre pouces et long de six pieds, dont deux seront en terre et quatre dehors. Il faut faire deux, jusqu'à trois rangées de ces trous de loup, à six pas du fossé, et les creuser en échiquier, c'est-à-dire deux trous l'un à côté de l'autre, et le troisième couvrant l'intervalle, pl. XXX,* fig. 1.

20. Quand on a le temps, et sur-tout lorsqu'on veut soutenir un poste bien long-temps,

(1) Il faut consulter ce que nous disons, dans les observations qui sont à la fin de ce chapitre, sur les moyens qu'il convient d'employer pour rendre les abattis susceptibles d'une défense plus vigoureuse qu'ils n'ont été jusqu'à présent.

il faut bâtir dans l'ouvrage même un corps-de-garde de poutres et de planches, pour que les soldats puissent y être à l'abri du mauvais temps. Ce corps-de-garde sera enfoncé deux à trois pieds en terre, afin qu'il soit moins exposé au canon de l'ennemi; aussi peut-on le couvrir avec des solives, sur lesquelles on jettera deux pieds de terre pour que les grenades royales n'y percent (1).

(1) Cette précaution est essentielle. Cependant M. de Gaudi est le seul auteur militaire qui en ait parlé dans le temps qu'il écrivoit.

Depuis lui plusieurs auteurs allemands, dont les ouvrages paroissent inconnus en France, ont proposé de rendre les corps-de-garde susceptibles de défense. Pour cela ils les transforment en especes de redoutes de bois, qu'ils nomment *block hauss*.

En perfectionnant ces *block hauss*, on peut rendre une bonne redoute susceptible de se soutenir par elle-même fort long-temps, et de contribuer à parfaitement assurer la tranquillité des quartiers d'hiver. Ce n'est que dans un ouvrage *ex professo* sur cet objet et d'une certaine étendue, qu'on pourroit dire tout ce qui est à dire sur cette partie si importante et tout à-la-fois si étendue de l'art de la défensive, qu'on appelle fortification de campagne.

Pour rendre plus susceptible d'une vigoureuse défense un fortin, ou même une redoute, qui auroit un *block hauss* pour réduit, je suppose qu'on y placera quelques canons et quelques obusiers. Dans le

A trois pas de cette baraque et tout à l'entour d'elle , on place une rangée de palissades à telle distance l'une de l'autre , qu'on puisse tirer à travers : c'est derrière cet enclos que ceux qui occupent l'ouvrage peuvent faire les derniers efforts de défense lorsque l'ennemi les force de quitter le parapet. On fermera cet enclos par une bonne barrière, qu'on verrouillera en dedans.

21. La terre pour la banquette doit ordinairement être prise du fossé ; mais quand on travaille sur une hauteur , on la prend du dedans de l'ouvrage , dans lequel on creuse par-tout un demi-pied ou plus pour pouvoir établir la banquette. En fortifiant une montagne bien haute , au pied de laquelle il y a des défilés , et où par conséquent l'ennemi ne peut s'approcher que très difficilement , on épargnera beaucoup de travail en donnant au fossé moins de largeur et de profondeur qu'on n'a fixé précédemment ; cependant , pour que le parapet soit assez haut et assez fort , on prend de la terre du dedans et

chapitre suivant nous ferons observer combien l'usage plus fréquent qu'on fait à l'époque actuelle , et que l'on peut encore faire de l'artillerie , doit influencer sur certaines dispositions défensives et modifier l'art des fortifications de campagne.

on s'enfonce comme à une tranchée : dans ces occasions on n'a pas besoin d'une banquette. Cette façon de travailler est unique lorsqu'on est à construire des ouvrages sur des hauteurs pierreuses où l'on manque de terre.

22. Une redoute étant dominée par une hauteur à la portée du canon, il faut du côté de cette hauteur élever assez le parapet, pour que les soldats qui bordent les autres lignes ne puissent être pris de revers et aux flancs par les coups plongeants de l'ennemi (1) ; c'est alors qu'il faut aussi ajouter à la largeur et à la profondeur du fossé, pour qu'on ait assez de terre et qu'on puisse faire plusieurs banquettes l'une sur l'autre en forme d'escalier, afin que les gens destinés à défendre l'ouvrage puissent facilement gagner le parapet, pl. XXX, fig. 2. Si cela ne suffit pas, il faut faire des traverses dans l'ouvrage même.

23. Lorsqu'une redoute est exposée au feu de la mousqueterie que l'ennemi pourroit faire d'une hauteur voisine, il faut garnir la ligne qui est vis-à-vis avec de petits gabions : ils sont, comme on l'a dit, hauts d'un pied, leur diamètre de douze pouces en haut et

(1) Souvent il vaudroit mieux élever une traverse ou un fort épaulement en travers de la redoute.

d'onze en bas ; de sorte que les soldats peuvent passer leurs fusils à travers , pl. XXX , fig. 3.

24. Quand on ne peut pas employer toute la terre qu'on tire du fossé , il faut la répandre de côté et d'autre , mais de façon qu'il n'en reste nulle part des monceaux derrière lesquels l'ennemi puisse se cacher en approchant de l'ouvrage ; car il faut alors pouvoir le découvrir depuis la tête jusques aux pieds : aussi fait-on du surplus des terres un glacis qui augmente la profondeur du fossé ; et lorsque l'ennemi le monte , il est d'autant plus exposé au feu du retranchement.

25. Il faut avoir soin que la poudre et les cartouches ne soient exposées ni à l'humidité ni aux grenades royales de l'ennemi : on creusera donc des trous dans l'espace intérieur de l'ouvrage , qu'on étaiera avec de petites poutres et des planches , ayant soin de prendre les plus grandes précautions pour soustraire ces munitions de guerre aux accidens du feu. (1).

(1) On peut voir , dans les nouveaux Éléments de fortification , principalement aux pages 512 et 513 de l'édition de 1792 , au moyen des exemples que nous citons , combien il peut résulter des désastres d'un pareil accident.

26. Pour qu'un ouvrage soit bientôt achevé, il faut que le nombre des travailleurs soit double de celui du détachement qui doit l'occuper; il faut, par exemple, quatre cents hommes pour construire bien vite une redoute à la défense de laquelle on en a destiné deux cents : la moitié des travailleurs, savoir deux cents hommes, seront mis en œuvre aussitôt que l'ouvrage sera tracé; les autres seront employés pendant les premières trois heures aux matériaux; ils feront des fascines, des piquets, des palissades, des fraises, etc.; ils les assembleront et les établiront aux endroits où il faut les placer. Ces derniers deux cents hommes seront encore divisés en deux parties, qui se relèveront d'heure en heure : on les fera reposer une heure avant qu'ils prennent la place de ceux qui creusent la terre, pour qu'ils soient alors en état de bien travailler. Ceux qui viennent d'être relevés se reposeront également une heure, puis ils seront divisés en deux troupes; ils travailleront aux matériaux et se relèveront tour-à-tour. Il ne faut pas oublier de répartir des officiers et des bas-officiers à chaque trentaine de ces travailleurs.

27. La moitié de ces hommes aura des

E

pioches, un quart des hoyaux, et un quart des cognées; de sorte que s'il y a cent hommes, cinquante apporteront des pioches, vingt-cinq des hoyaux, et vingt-cinq des cognées. Cependant l'espece des outils dépend de la qualité du terrain sur lequel on travaille : il faut des bèches dans un terrain gras ou sablonneux; il faut peu de pelles et beaucoup de pioches ou hoyaux dans un terrain pierreux : il faut aussi qu'il y ait avec cent travailleurs une dizaine d'hommes portant des haches et sachant un peu le métier de charpentier.

28. Les matériaux seront assemblés et répartis de façon qu'on les ait en main aussi-tôt qu'on en a besoin, et qu'avec cela ils n'embarrassent point les travailleurs. On assemblera, par exemple, les palissades et les fraises en divers endroits sur le bord du fossé qu'on est à creuser; on fera porter dans l'ouvrage même autant de fascines et de piquets qu'il en faut pour revêtir le côté intérieur de la banquette, et on assemblera sur le bord du fossé ce dont on a besoin pour fasciner le parapet en dehors.

OBSERVATIONS

DE L'ÉDITEUR,

Promises dans l'une des remarques
du chapitre précédent.

M. DE GAUDI, et à son exemple, beaucoup d'auteurs allemands, proposent de fréquens usages des abattis. Il est surprenant qu'aucun de ces écrivains militaires n'indique les moyens de perfectionner ce genre de retranchemens. Cependant Folard, qu'ils connoissent ou qu'ils doivent connoître, avoit déjà proposé des moyens de les rendre d'une meilleure défense; et l'on peut encore ajouter à ce que Folard avoit imaginé.

Les abattis perfectionnés me paroissent plus expéditifs et plus propres à rendre redoutables les différens ouvrages de fortification de campagne, que les palissades, les fraises et les chevaux de frise, que les auteurs allemands, ainsi que M. de Gaudi, employent si fréquemment.

Dans ce que je vais indiquer pour per-

lectionner ce genre de retranchement, je n'ajouterai rien à ce que Folard a proposé pour l'abattis proprement dit; mais je montrerai comment on doit s'y prendre pour les soustraire (*les abattis*) aux effets destructeurs des batteries de l'assaillant. Il est d'autant plus important de s'attacher (*ce qu'on n'a pas imaginé de faire jusqu'à présent*) à soustraire aux effets de ces batteries, les moyens de défense que procurent ces abattis, que ce genre de retranchement, quand il est bien fait, seroit inattaquable, si l'ennemi ne prenoit préliminairement le soin de le canonner avec des batteries dont on fait croiser les feux sur les parties qu'on veut forcer. Mais comment faire croiser ces feux sur les abattis qui seront disposés comme on va les voir, et dès lors comment pourra-t-on les attaquer avec apparence de succès?

A mesure qu'on abat les arbres, il faut que des travailleurs soient employés à rogner ceux qui sont trop longs (*il nous semble qu'ils doivent être fixés à douze ou quinze pieds*); il faut aussi débarrasser les houppiers ou têtes (*de ces arbres*) de toutes leurs branches trop foibles ou trop flexibles; il faut appointiser toutes celles qu'on laissera.

Les choses ainsi disposées, voici comme je construirois l'abattis; ce qu'on doit concevoir très facilement, si l'on jette les yeux sur la fig. 15.

En avant de l'abattis A j'éleve le glacis B, dont les terres sont fournies par le fossé C, ainsi que par les puits en cônes renversés, 33, creusés au pied de l'escarpe, 4.

Au pied du revers du glacis B et en avant des branches les plus longues des arbres qui forment l'abattis A, sont encore quelques rangées 2, 2, de puits en cônes renversés, dont les terres sont jettées sur les souches et des arbres qui forment l'abattis.

Ces terres, par leur poids, rendent les corps d'arbres qui forment l'abattis plus difficiles à ébranler, en même-temps qu'elles mettent plus à couvert des plongées de l'assaillant, parvenu en *f* sur le glacis B, les défenseurs de l'abattis placés, soit sur la banquette *d*, soit dans le fossé *c*. Pour que les terres ne s'infiltrant pas dans les tiges des arbres, on peut placer dessous un clayonnage, ou mettre ne travers sur ces tiges les mêmes branches retranchées des houppiers des arbres formant l'abattis.

Des terres du fossé *c* on élèvera le parapet *a*; au moyen des deux banquettes *g* et *h* on se peut prévaloir contre l'assaillant d'une seconde défense, lorsqu'il sera parvenu en *f*

sur le glacis B. Ce même parapet *a* procure le moyen de défendre préliminairement les approches du retranchement.

On pourroit penser que pour cette défense préliminaire, on feroit bien de placer une banquette au pied de l'escarpe 4 du fossé C; mais alors il faudroit ménager des passages aux troupes employées à cette défense, soit au-dessus, soit entre les puits en cônes renversés, 55; et ces passages serviroient à l'assaillant, s'il suivoit vigoureusement ses premiers avantages.

On conçoit qu'on peut se servir du profil qu'on vient de décrire pour un retranchement, une redoute ronde ou carrée, un fortin, enfin pour tout ouvrage quelconque de fortification ou de campagne.

La berme *b* au pied du parapet intérieur est rabattue en pan coupé, pour que l'assaillant ne puisse s'en prévaloir, se former au pied du parapet et reprendre haleine avant de le franchir.

La fig. 2 montre, d'après un cugnot, comment, au lieu de cette berme, on peut avoir une fausse braie; et l'on voit aussi, même fig., comment des piquiers ou pertuisaniers, ainsi que l'indiquoit Folard, peuvent secourir avantageusement les efforts des fusiliers et rendre la défense de l'abattis plus vigoureuse.

CHAPITRE CINQUIEME.

De la fortification d'un cimetierre ,
d'une église , d'un château ou d'une
maison maçonnée et des bâtimens
qui font partie de son enceinte (1).

LES raisons pour lesquelles on fortifie de tels postes sont infinies , et il seroit trop long de les détailler toutes : on se contentera donc de dire que , dans ces sortes d'occasions , on ne peut jamais prendre trop de mesures contre une attaque ; et comme la conservation d'un tel poste donne de la réputation et produit ordinairement des récompenses à celui qui a su faire de bons arrangemens et une belle défense , un officier ne sauroit se donner assez de peine pour apprendre tout ce qui y est relatif. Il doit aller plus loin , en tâchant d'imaginer de nouvelles difficultés , qu'il pré-

(1) Si l'auteur avoit d'abord pensé à l'observation 29 , qui termine ce chapitre , il auroit pu beaucoup l'abrégé , ou il l'auroit fait tout différemment.

sentera à l'ennemi dans l'occasion; car ces sortes de postes étant ordinairement très différens les uns des autres, tant par l'ordre et la construction des bâtimens, que par le terrain sur lequel ils se trouvent, et par celui qui est à l'entour, il n'est pas possible d'établir des règles pour chaque cas, une chose bonne et nécessaire dans une occasion pouvant être dangereuse dans l'autre. Il faut préférablement examiner combien il y a de monde pour le travail qu'on doit faire, et combien il y en a pour la défense, s'il y a des matériaux tout prêts, d'où on peut les avoir, s'il n'y en a pas sur les lieux, et combien de temps il faut à-peu-près pour fortifier le poste. Cette dernière réflexion est des plus importantes; car quand il est à craindre que l'ennemi se présente bientôt, il faut se contenter de ne faire que ce qui est indispensablement nécessaire, et laisser jusqu'à une autre fois ce qui coûte plus de peine; mais si on a assez de temps, assez de matériaux et assez de travailleurs, il faut tâcher de rendre le poste aussi respectable qu'il est possible, et pour cela on observera les règles suivantes :

1. Quand on veut mettre un cimetière en état de défense, il faut premièrement examiner

son assiette naturelle : s'il y a, par exemple, des maisons maçonnées à la portée du fusil, s'il y a tout près des hauteurs qui le dominent, les meilleurs arrangements ne feront rien et le poste sera toujours mauvais. Il faut, en second lieu, calculer si on a assez de monde pour le défendre ; car cela n'étant pas, toute fortification imaginable n'empêche pas que l'ennemi ne s'en rende maître en peu de temps, parcequ'il trouvera des endroits qui ne seront point défendus ; et dans ces cas il faut se borner à fortifier l'église seule.

2. Le premier soin, en mettant un cimetière en défense, est de barricader, sans exception, tous les chemins et même les sentiers qui y conduisent ; ce qui se fait par des chariots chargés de fumier, dont on ôte une couple de roues, ou par des arbres coupés, auxquels on laisse les branches, ou par des trous de loup, ou par des chevaux de frise. On ferme les sentiers par des borses dont les pointes sont tournées en haut et qu'on attache avec de grands clous, par des bûches entassées, par de grandes branches, par de profonds fossés, enfin par d'autres choses qui empêchent le passage : mais il faut que tout cela puisse être défendu du cimetière par le feu de la massonnerie ; sans cela l'ennemi ouvrira

les chemins, sans qu'on puisse s'y opposer et lui faire du mal.

3. Les portes cocheres, et même les petites portes, seront barricadées avec du bois et crenelées à sept ou huit pieds de l'horizon; hauteur requise pour que l'ennemi ne puisse pas y passer des fusils et faire du mal à la garnison; mais afin que cette dernière puisse se servir de ces creneaux, on fera des échafaudages, sur lesquels on placera des soldats qui tirent à travers : on en fera d'autres en bas des portes, précisément au-dessus de l'horizon, et derriere on creusera un fossé, profond de trois pieds et demi, dont on répandra la terre en arriere. C'est dans ce fossé qu'on fera entrer quelques hommes, qui feront feu par les creneaux d'en bas; précaution qu'on prend pour que l'ennemi ne puisse s'approcher des portes en se courbant et y mettant le feu. S'il n'y a point de bois pour les barricader, il faut jeter de la terre contre ces portes; mais alors les creneaux d'en bas n'ont plus lieu.

4. Si le mur du cimetiere est bien haut, et si l'on trouve assez de bois et de planches, on fera des échafaudages tout à l'entour, ou au moins de distance à autre : les soldats y mon-

tent au moyen de planches sur lesquelles on clone des bouts de lattes; ce qui fait une es-
pece d'escalier. Le mur sera crenclé à sept
pieds de l'horizon; les creneaux seront longs de
huit pouces, et alors la garnison sera en état de
faire une bonne défense et beaucoup de mal
à l'ennemi, le dominant lorsqu'il vient faire son
attaque : on fera bien aussi de creneler le mur
au-dessus de l'horizon, et de creuser un fossé
derrière, comme on l'a dit à l'occasion des
portes, afin que l'ennemi soit entièrement dé-
couvert quand il s'est approché à quelques pas
du cimetiere.

5. Le bois manquant pour les échafaudages
et le mur étant haut, il faut en démolir une
partie, et faire des décombres une banquette si
haute, que les soldats puissent tirer par-dessus
le mur : si au contraire il est bas, on creusera un
fossé derrière, de telle profondeur, que ceux
qui y entrent soient couverts jusqu'à la poitrine.

6. En dehors et tout près du mur, mais sans
endommager le fondement, on fera un fossé,
large de douze pieds par le haut et profond
de quatre; la largeur de ce fossé ira toujours en
diminuant jusqu'au bas, en sorte que la coupe
ressemblera à un triangle, dont le sommet sera

le fond du fossé. On lui donne cette figure, afin que l'ennemi, en cas qu'il prenne le parti de se jeter dedans, ne trouve pas de place pour s'y tenir. La terre qu'on tirera du creux doit être répandue de côté et d'autre; mais de façon qu'il n'en reste pas des monceaux à la faveur desquels l'ennemi puisse s'approcher sans être découvert. On peut de plus mettre dans ce fossé des arbres avec leurs branches.

7. S'il y a des maisons couvertes de chaume tout près du cimetière, il faut d'abord les découvrir et brûler la paille : si les maisons sont couvertes de tuiles, il faut ôter les tuiles, pour que l'ennemi n'envoie sur les greniers des gens qui tirent contre le cimetière, où on ne seroit plus en sûreté alors : s'il y a des maisons qui ne soient éloignées du cimetière qu'à un coup de fusil, il faut en ruiner les murailles, derrière lesquelles l'ennemi pourroit se cacher et causer du mal par son feu : enfin il faut faire en sorte qu'on puisse parfaitement le découvrir, de quel que côté qu'il s'approche; pour cet effet on coupera les haies et les arbres des jardins voisins, et on les fera traîner dans le fossé creusé en dehors du cimetière; là où l'attaque paroît être facile, on augmentera les difficultés par des trous de loup et même par des fourgasses, au cas qu'on

ait tout ce qu'il faut pour les construire (1).

8. Ces précautions prises, il n'est pas probable qu'un cimetière puisse être forcé sans canon (2), pourvu que ceux qui le défendent fassent bien leur devoir; mais si l'ennemi se servoit de son artillerie, et s'il réussissoit à miner quelque partie du mur pour donner assaut après, il faut, sur-tout dans le cas où les ordres portent de maintenir le poste à tout prix, tâcher de défendre la breche; pour cela on y fera porter des bûches, auxquelles des volontaires mettront le feu, ou s'il y a des arbres sur le cimetière, on en fera couper un nombre suffisant qu'on fera traîner avec leurs branches dans la breche. Embarrassé de cette façon, l'ennemi aura tiré sa poudre en vain et sera obligé de recommencer. Si cependant il s'obstine à forcer le poste, on pourra, à la vérité, être contraint à la fin de quitter le mur, mais ce ne sera qu'à la dernière extrémité;

(1) Cette défense par les fougasses seroit souvent ce qu'on auroit de mieux à faire dans cette circonstance, comme dans beaucoup d'autres de la guerre des retranchemens.

(2) Oui : mais il faut être certain que l'ennemi en aura. Voyez à ce sujet la fin de ce chapitre et les remarques relatives.

alors on se retirera dans l'église, et chacun doit être préalablement instruit du poste qu'il y doit occuper.

9. En fortifiant une église, il faut, avant toute chose, empêcher que l'ennemi n'en puisse forcer les portes; entreprise qu'on fera échouer par un ouvrage fait de palissades, qu'on appelle tambour (1), pl. XXXI, fig. 1. Il faut pour cela des pieces de bois longues de dix pieds et fortes de six pouces en quarré : on les plante trois pieds en terre, l'une tout près de l'autre, de façon que cela fasse la figure d'une redoute quarrée coupée en deux; mais il faut laisser des ouvertures *a* aux deux flancs, afin que les soldats, lorsque l'ennemi les oblige d'abandonner le mur du cimetiere, trouvent libre l'entrée de l'église. On fait des créneaux dans ces tambours à trois pieds l'un de l'autre et à six de l'horizon : ils seront hauts de huit pouces, larges de deux en dedans et de six en dehors; il faut aussi qu'il y ait derrière ces créneaux un échafaudage haut de deux pieds, sur lequel les soldats se placent pour

(1) Comme il est hors de doute que l'assaillant ne s'embarquera pas dans une pareille entreprise sans artillerie, il se servira de cette artillerie pour détruire les portes et les tambours dont on aura voulu les couvrir.

tirer à travers, ou l'on fera une banquette de terre de la même hauteur, pl. XXXI, fig. 2, pour laquelle on prendra de l'espace intérieur du tambour : on fera entre deux creneaux un troisieme, précisément au-dessus de la banquette ou de l'échafaudage ; et c'est ainsi qu'il faut percer le tambour de tous côtés. Au cas qu'on ne trouve pas du bois aussi fort qu'on vient de le dire, on peut en prendre du plus mince ; mais il faut suppléer à ce qui manque en clouant en dedans des madriers ou des planches contre le tambour pour que les balles de l'ennemi ne percent pas. En dehors, à deux pas, on creusera tout autour un fossé de profil triangulaire, dont on répandra la terre : on mettra encore sur le tambour des solives étauçonnées par quelques pieces de bois et couvertes de planches, sur lesquelles on fera jeter deux pieds de terre qu'on prendra du fossé creusé en dehors ; par ce moyen, les soldats qui défendent le tambour seront à l'abri des grenades que l'ennemi pourroit leur jeter.

Ces tambours procurent un double avantage, car ils masquent l'entrée de l'église ; et ils donnent des feux croisés ; mais il faut qu'il y ait déjà des gens placés pour les défendre, au moment que les autres abandonnent le mur du

cimetiere et gagnent l'église; car sans cela leur retraite ne seroit pas protégée. Les mêmes tambours peuvent être établis devant les portes cochères d'un cimetiere, afin de pouvoir en défendre le mur par des feux qui se croisent; mais il faut leur donner alors des flancs obliques, dans lesquels il n'y ait point d'ouverture. La planche XXXII expliquera tout cela.

10. On coupera dans la porte de l'église, à deux pieds de l'horizon, un trou de trois pieds en quarré, par lequel il ne puisse passer qu'un homme à-la-fois : cette ouverture sera fermée par une porte de madriers, de façon qu'on puisse la verrouiller en dedans, ce qui fera l'entrée de l'église; le reste de la porte doit être barricadé et crenelé, afin que l'ennemi n'ose s'en approcher, quand même on auroit déjà quitté le tambour.

11. Si les fenêtres sont si hautes que l'ennemi ne puisse y passer des fusils et tirer sur ceux qui sont dans l'église, il faut faire en dedans des échafaudages pour y placer des soldats qui tirent par ces fenêtres; mais si elles sont si basses qu'on pourroit voir dans l'église, il faut les fermer jusqu'à huit pieds de l'horizon par des poutres ou par des planches, qu'on étaiëra avec des pieces de bois; et
alors

alors on fera des échafaudages de la hauteur convenable.

12. Lorsque les murailles de l'église ne sont pas trop épaisses, il faut les creneler tout à l'entour; s'il y a des galeries, elles serviront d'échafaudages, et on fera alors des creneaux convenablement hauts, et on fera une autre rangée à sept pieds de l'horizon, contre lesquels on placera les bancs de l'église, afin que les soldats puissent passer leurs fusils et faire feu; mais lorsque les murailles sont trop épaisses, il ne faut les percer qu'entre les piliers : tous ces creneaux seront larges de deux pouces en dedans, de six en dehors, et hauts de huit pouces.

13. Il ne faut jamais oublier, dans ces occasions, de se procurer des feux croisés; ce qui est facile quand l'église est bâtie en forme de croix, comme il y en a; car alors on aura de ces feux à toutes les lignes au moyen des creneaux qu'on fera : mais, lorsque l'église a une autre figure, il faut, pour avoir des feux croisés, creneler les haies, la sacristie et chaque partie saillante du bâtiment. Si tout cela n'y est pas, il faut faire des tambours à chaque ligne.

14. On enverra des gens au grenier, qui ôteront par-ci par-là des tuiles ou des ardoises pour pouvoir découvrir l'ennemi de loin et faire feu sur lui : les lucarnes de la tour seront également barricadées et crenelées : on déparera l'église, et on fera porter les pierres ou les briques sur le grenier pour pouvoir les lancer sur l'ennemi quand ils est assez approché.

15. Il faut encore assembler quelques grands tonneaux ou cuves, et les faire remplir d'eau, pour qu'on puisse d'abord éteindre le feu que l'ennemi pourroit mettre à l'église (1).

16. Lorsqu'il s'agit de fortifier un château ou une maison de campagne maçonnée avec les bâtimens qui l'entourent, il faut commencer par faire le calcul des gens destinés à sa défense. Le détachement étant fort, on peut fortifier et le château, et les bâtimens qui y tiennent, et le mur qui fait l'enceinte de la cour; mais si on n'a que peu de monde, on ne pourra défendre que le château tout seul.

17. Les murailles qui enclavent la cour se-

(1) Cela est bon ; mais de telles précautions supposent qu'en peut disposer de bien des moyens, de beaucoup d'hommes et de beaucoup de temps.... dès-lors ne pourroit-on pas faire mieux?

ront crénelées, ou on fera des banquettes derrière, à mesure qu'elles sont hautes ou basses, tout comme on l'a dit au sujet de la fortification d'un cimetière. On divisera la garnison de façon qu'il en reste une réserve, qu'on mettra à la grande place, pour qu'elle puisse se porter en diligence là où il y a le plus à craindre.

18. En fortifiant un tel poste, le soin principal sera encore de se procurer des feux croisés; ce qui est très facile quand les murailles des bâtimens se flanquent, car alors on n'a qu'à y faire des creneaux; mais cela n'étant pas, il faut faire des fleches ou des tambours avec des flancs obliques, dont on se servira principalement pour masquer les entrées; en même-temps les chemins par lesquels l'ennemi pourroit s'approcher seront soigneusement barricadés. Si les granges, les écuries et les autres bâtimens sont de maçonnerie, on y fera des creneaux, tant du côté de la campagne que du côté de la cour, afin qu'on puisse tirer de tous côtés sur l'ennemi, au cas même qu'il force l'une ou l'autre entrée. S'il y a du temps de reste, on augmentera et multipliera les difficultés; on fera même, s'il y a de la poudre, des sougasses devant les endroits les plus foibles, pour faire sauter l'ennemi en l'air lorsqu'il donne

assaut. Il faut encore tâcher de se mettre à l'abri du feu : s'il y a donc des toits de chaume, de roseaux ou de planches, il faut les découvrir, et d'abord brûler les matieres combustibles.

19. Quand l'ennemi braque du canon pour battre en breche le mur de la cour, il ne faut pas cesser de le défendre tant qu'il y a assez de bois et d'autres matériaux pour embarrasser cette breche ; mais, quand cela n'est pas possible, ou parce qu'elle est devenue trop grande, ou parce que l'ennemi fait des préparatifs pour donner assault avec tant de monde que la garnison ne peut pas le repousser, il faut abandonner la cour et le bâtimens qui sont dans son enceinte pour se jeter dans le château, dans lequel on aura par avance marqué à chacun le poste qu'il doit occuper ; aussi faut-il, dans ce moment critique, qu'il y ait déjà des soldats au premier étage et au grenier, qui tirent par-dessus le mur de la cour et protegent la retraite de ceux qui l'ont bordée (1).

(1) Ce qu'on pourroit faire de mieux, ce seroit d'opposer du canon à celui de l'ennemi, ou au moins de grosses ou de petites *amusettes*. Voyez ce mot dans le dictionnaire militaire qui fait suite aux nouveaux élémens de fortification.

20. Lorsqu'on est à mettre en état de défense une maison isolée ou un château, il faut noter que les murailles de briques sont préférables à celles de pierre de taille; car un boulet de canon passe par les premières et n'y fait qu'un trou, au lieu qu'il fait dans les autres de grandes ouvertures, et les éclats de pierre causent plus de mal que les boulets.

21. On mettra deux pieds de fumier sur le grenier (1), et on assemblera de grandes cuves, qu'on fera remplir d'eau pour éteindre le feu que pourroient causer les grenades de l'ennemi : on barricadera la porte de la maison et les autres entrées, mais de façon qu'on en puisse ouvrir vite une ou deux lorsque le cas l'exige ; on fera des creneaux dans ces portes et on mettra du monde derrière.

22. Les fenêtres de tout le raiz-de-chaussée doivent être fermées avec des poutres jusqu'à huit pieds du sol, ou, ce qui est plus court, avec des briques, dans lesquelles on laissera

(1) Il n'y seroit pas long-temps, sur-tout par un temps sec, sans être en état d'être promptement incendié par les obuses, les boulets rouges de l'assaillant, ou par ses *fouguettes*. (Voyez ce mot dans le dictionnaire militaire qui est à la suite des nouveaux élémens de fortification.)

des trous pour passer des fusils : on y emploiera le bois et les briques des murailles en dedans , au cas qu'il n'y en ait pas d'autres. Les creneaux qu'on fera aux fenestres seront à sept pieds du sol et à trois les uns des autres : on fera après des échafaudages , s'il y a du bois propre à cela ; et s'il n'y en a point , on se servira de baucs et de chaises.

23. On peut faire davantage en levant le plancher et en faisant dans le mur des creneaux à un pied du sol ; mais alors il faut un fossé de six pieds de largeur sur trois et demi de profondeur , qu'on fera derrière ces creneaux , à un pied et demi du mur , afin qu'on puisse tirer à travers : aussi , pour empêcher davantage l'ennemi de s'en approcher , on creusera un fossé de profil triangulaire en dehors tout le long du bâtiment , dont les angles seront crenelés à double et même à triple étage , étant les parties les plus foibles ; la réserve doit être placée dans le vestibule.

24. Les murailles des étages d'en haut seront également percées ; mais il n'y aura qu'une rangée de creneaux à hauteur d'appui. S'il y a dans un tel château des tours ou d'autres parties saillantes , par lesquelles on puisse se procurer un feu croisé , il faut y faire trois rangées de

creneaux et les échafaudages nécessaires ; aussi ôtera-t-on en plusieurs endroits du toit les tuiles ou les ardoises, qu'on lancera sur l'ennemi quand il en est temps, en le chauffant en même-temps par ces ouvertures (1). S'il y a des galeries ou des corridors qui communiquent d'un bâtiment à l'autre, on peut en tirer parti en couvrant les balustrades de sacs à terre et en mettant des soldats derrière.

25. Si l'édifice est d'un grand front, et qu'il n'y ait qu'un escalier qui conduise aux étages d'en haut, il faut percer le plafond dans une ou deux chambres et y établir de bons escaliers de communication, ou y mettre des échelles, pour que les gens qui défendent le premier étage puissent soutenir ceux qui sont au rez-de-chaussée, ou que ceux-ci puissent gagner sans difficulté le haut du bâtiment aussi-tôt qu'ils sont contraints de quitter leur poste.

(1) On ne le pourroit que par les creneaux les plus bas ; car l'ennemi, une fois à portée d'être atteint par les tuiles qu'on lui voudroit lancer des toits, n'auroit plus rien à craindre des feux supérieurs... Il faudroit que les défenseurs se découvriissent trop pour être à portée d'en faire usage avec quelque apparence d'en obtenir un effet qu'on puisse compter pour quelque chose.

26. Lorsque l'ennemi commence à faire agir son canon et qu'on voit à quel endroit il se propose de faire une ouverture dans le château, il faut, dans le cas où l'on doit défendre le poste à toute extrémité, assembler des poutres, des planches, etc. avant même que la breche soit ouverte, et en faire une coupure en forme de reniant derrière l'endroit que l'ennemi bat en en breche. On placera quelques hommes derrière pour recevoir ceux qui donnent assaut (1).

27. Si, malgré toutes ces précautions, l'ennemi parvient à se rendre maître du raiz-de-chaussée, les soldats qui l'ont défendu se retireront au premier étage, d'où on pourra tenter encore quelque chose, ou en défendant les escaliers, ou en ouvrant le plafond en plusieurs endroits et tirant sur l'ennemi : mais cette résistance ne sera que de peu de durée ; car, étant maître du raiz-de-chaussée, il mettra le feu à la maison si la garnison ne se rend pas. La planche XXXIII représente un tel poste, qui, au cas qu'on eût tout ce qu'il faut, pourroit être fortifié de la manière suivante :

(1) C'est là le cas de retirer de grands avantages des fougasses qui pourroient avoir été construites en avant des breches.

L'entrée *a*, entre les granges et la brasserie, sera masquée par un ouvrage de terre *b*, dont le parapet ait douze pieds d'épaisseur. Comme c'est ici l'endroit le plus favorable à l'ennemi pour attaquer le poste, parce que le terrain est un peu élevé, on fera devant cet ouvrage des fougasses *c*. L'entrée *d*, entre les granges et les écuries, sera défendue par un tambour *e*, par lequel, de même que par l'ouvrage *b*, on se sera déjà procuré un feu croisé à deux lignes. Devant ce dernier tambour, où il y a un terrain un peu bas, on creusera des trous de loup *f*; les portes des granges *g* seront barricadées et couvertes en dehors par des fossés de profil triangulaire *h*. Le potager *i* étant fermé par des haies *l*, on les coupera tout-à-fait pour avoir la vue libre; le mur *m*, qui ferme ce potager du côté de la basse-cour, sera crenelé et échafaudé et sa porte barricadée. Le jardin fruitier *n* est également fermé du côté de la grande place par une muraille *o*, avec laquelle on fera la même chose; en dehors ce jardin est entouré de haies vives *p*, contre lesquelles on jettera de la terre en forme de parapet *q*: ces lignes seront flanquées par le feu qu'on pourra faire de la maison du concierge, de la maison de plaisance *r*, et de l'ouvrage de terre *b*. On barricadera aussi l'entrée *s*, et on fera des creneaux des deux côtés dans le

mur ; mais il n'est pas nécessaire de masquer cette entrée par une fleche ou par un tambour , l'ennemi ne pouvant s'en approcher qu'en passant une digue étroite , faite à travers des marais ; cependant cette digue sera embarrassée en plusieurs endroits *t* : aussi fermera - t - on les écluses , jusqu'à ce que le ruisseau *u* se déborde et inonde les prairies qu'on voit dans le jardin fruitier. Tous les bâtimens économiques , savoir , les écuries , les granges , la brasserie et la maison du concierge , seront crenelés et échafaudés.

Le château qui a deux ailes est fermé par devant par une muraille *x* , qui sera aussi percée par des creneaux : la porte cochere , par laquelle on gagne la cour du château , sera masquée par un tambour *z* , afin que , lorsque la garnison est contrainte d'abandonner les bâtimens et les postes avancés , on puisse de ce tambour assurer sa retraite au château : mais il y aura un toit de planches sur lequel on jettera de la terre ; car , sans ce toit , le monde destiné à défendre le tambour ne pourroit pas tenir contre le feu que l'ennemi fera du grenier , des écuries et de la maison du concierge , qu'il occupera : que ces bâtimens seront abandonnés. Le château a trois entrées A , B , C , qu'on barricadera toutes ; au reste on voit dans

la planche que tout le poste est fait de façon qu'en faisant des creneaux aux endroits convenables, il y aura un feu croisé par-tout. Il faudra encore couper les haies du parc D, tout comme les arbres qui y sont, pour que l'ennemi ne puisse s'approcher à couvert de ce côté.

28. Dans toutes ces occasions il faut ménager la poudre autant que possible, et ne pas la tirer sans effet et quand l'ennemi est encore trop loin (1), mais attendre qu'il se soit bien approché, car, du moment qu'on manque de munitions, la garnison est obligée de subir la loi qu'on lui impose : aussi l'officier qui commande dans un tel poste aura soin que son détachement ait des vivres pour quelques jours, pour qu'il ne soit pas réduit par la faim à accepter toutes sortes de conditions (2).

(1) Si cependant on avoit plusieurs excellens tireurs, comme sont en général les chasseurs prussiens et hano-vriens, et comme nous pourrions en avoir en France, on pourroit faire usage de leur feu, ménageant celui du gros de la troupe, et leur recommander sur-tout de s'attacher sur l'artillerie de l'ennemi. Ils le feroient avec plus de succès s'ils étoient armés d'amusettes.

(2) Il est presque impossible de soutenir des postes comme ceux dont l'auteur vient de parler, sans artillerie : ce sera désormais la première chose dont il faudra se

29. Il est sûr et constant que tous ces postes, dont on vient de faire mention, ne sont pas faits pour y soutenir un siège ; car aussitôt que l'ennemi se sert de son canon, l'af-

pouvoir. Si l'on n'en avoit pas pour opposer à celle dont l'ennemi ne manquera pas de se servir, toutes les précautions, tous les moyens indiqués par l'auteur ne serviraient de rien. On ne sauroit trop le redire, l'artillerie est tellement multipliée, elle est déjà si mobile, on peut encore tellement ajouter à cette mobilité, qu'il y a lieu de présumer que désormais peu de détachemens se mettront en campagne sans être appuyés de quelques bouches à feu. Si l'on s'en munit pour l'attaque, il faudra bien faire de même pour ajouter aux divers moyens de défense.

L'artillerie étoit déjà tellement multipliée dans les armées prussiennes, russes et autrichiennes, lors de la guerre de sept ans, qu'il paroît surprenant que M. de Gaudi n'ait pas tenu compte, plus qu'il n'a fait, de cette importante considération.

Il nous semble que désormais il faudra bien peu compter dans la fortification de campagne sur les villages, les châteaux, les maisons, etc., et qu'on ne pourra gueres employer que de bons retranchemens, de bons fortins, ou de bonnes redoutes en terre ; on y pourra construire pour corps-de-garde ou pour abris, suivant le temps et les matériaux dont on pourroit disposer, de bons *block hauss* en bois de brin ou rondins, ou mieux encore des logemens en pizé, les uns et les autres garantis du canon de l'ennemi par de bons parapets bien élevés et suffisamment épais.

faire est ordinairement décidée en peu de temps et en sa faveur : mais il y a deux cas où il faut se défendre jusqu'à la dernière extrémité ; c'est quand les ordres qu'on a reçus portent de tenir bon coûte qu'il coûte, ou quand il y a espérance d'être secouru bientôt ; alors un homme d'honneur ne s'embarassera pas des suites , et se défendra au risque de tout ce qui en peut arriver

CHAPITRE SIXIEME.

Projets pour fortifier les villages.

LES raisons pour lesquelles on fortifie les villages sont aussi différentes. Dans les cas où ils ne sont pas bien éloignés du camp , c'est pour empêcher les troupes légères de l'ennemi de s'en approcher , ou pour en faire un poste avancé le jour d'une bataille , ou pour y appuyer une aile du camp , ou si c'est en quartier d'hiver ou de cantonnement , pour

se mettre à couvert des surprises et être en état de se défendre. Quelque raison qu'on ait de fortifier un poste semblable , il faut observer ce qui suit (1) :

1. Avant toute chose il faut bien reconnoître le terrain d'à l'entour et examiner s'il y a dans le voisinage des bois par lesquels l'ennemi pourroit se glisser sans qu'on en ait connoissance ; si le village est dominé par des hauteurs ; si les chemins qui y conduisent et les avenues sont faciles ou non ; s'il y a des ruisseaux qui passent par l'endroit même ou à côté ; quels sont leurs bords ; s'ils peuvent causer du mal au cas qu'ils se gonflent ; comment la garnison peut être soutenue , et comment elle peut faire sa retraite. Il faut faire toutes ces considérations avant de prendre aucune mesure , afin qu'en connoissant exactement le terrain , on puisse en tirer parti. Un profond ravin , par exemple , dont la pente

(1) En général les villages sont de mauvais postes , à quelques exceptions près , principalement quand ils sont construits comme j'en ai vu tant en Allemagne , dont les maisons sont en bois de sapin et les toits en chaume ; ce qui les rend très faciles à être incendiés par les obuses. (L'auteur , ou son traducteur , les appelle *grenades royales*.)

est roide, un ruisseau à bords escarpés et hauts, une inondation à faire, un marais impassable, un terrain bas et coupé par des fossés, et d'autres avantages que la nature fournit, couvrent souvent mieux un poste que tous les ouvrages et tous les efforts de l'art (1).

2. Les maisons étant maçonnées et couvertes de tuiles ou d'ardoises, de sorte qu'on puisse y être passablement en sûreté contre le feu, il sera avantageux de creneler celles qui bordent les issues du village, et généralement celles qui sont du côté des champs; mais quand les bâtimens sont de bois ou couverts de chaume, il ne vaut pas la peine de les mettre en état de défense; et le parti qui reste à prendre alors est de faire beaucoup d'ouvrages de terre. Dans ce cas, il faut tâcher de se procurer par-tout un fen croisé, et d'éloigner les lignes des maisons, en sorte que si par

(1) Ce que l'auteur dit dans cette section 2 du chapitre 6 est de la plus grande utilité : on doit voir combien, avec raison, il met d'importance à la reconnaissance et à l'examen militaire de la constitution topographique des sols sur lesquels il s'agit d'opérer. Quant aux grands principes de cet art de la reconnaissance des sols, il faut consulter ce que nous disons de la topographie militaire dans nos nouveaux élémens de fortification.

hasard le feu s'y mettoit , on ne soit pas forcé d'abandonner les ouvrages à cause de la chaleur.

3. Lorsque le village est situé dans la plaine, devant le front d'une armée, ou devant une de ses ailes, et qu'on veut en faire un poste le jour d'une bataille, il faut faire bien applanir le terrain en arriere, c'est-à-dire vers l'armée, combler les chemins creux et les fossés qui s'y trouvent, ou faire au moins de bonnes communications à travers, couper toutes les broussailles et les haies qui sont sur le chemin, enfin lever tous les obstacles, pour que le détachement qui doit défendre le village puisse être soutenu par des troupes de la ligne, et cela avec la plus grande vitesse et commodité; mais, du côté de l'ennemi, il faut tâcher de lui rendre l'approche bien difficile, et pour cet effet couper ou ruiner tous les objets derriere lesquels il pourroit se cacher, c'est-à-dire les haies, les buissons, les petits bois, même les arbres isolés: tous cela doit être abattu jusqu'à deux pîeds de la tige, pour que l'artillerie qui se trouve dans les ouvrages puisse tirer avec succès sur l'ennemi au moment qu'il paroît. S'il y a du temps de reste, on fera de profondes coupures

res

res dans les chemins par lesquels il doit passer ; s'ils sont bordés d'arbres , on les coupera ; on fera des trous de loup , on creusera des fossés , etc. le tout pour que l'ennemi ne puisse s'approcher nulle part serré et en ordre , mais débandé ; et alors on peut presque être sûr que son attaque sera infructueuse.

4. On ne sauroit donner des regles pour la figure des retranchemens par lesquels on fortifie ces villages ; car il n'est pas possible qu'on puisse en construire de réguliers , le terrain en décidant uniquement ; c'est lui qui prescrit l'emplacement de chaque ligne à ceux qui sont en état d'en juger (1) ; et tout ce qu'on peut dire à ce sujet est de recommander des feux croisés , qu'il faut se procurer , s'il est possible , à chaque occasion. Lorsque l'on trouve des haies vives , il faut les couper à quatre pieds de hauteur , faire un fossé en arriere , et au-delà du fossé élever le retranchement à l'ordinaire : cet obstacle sur le bord d'un fossé est presque insurmontable. S'il y

(1) On voit encore ici combien l'auteur fait sentir jusqu'à quel point il est important d'assujettir le genre de fortification et système de défense aux diverses formes topographiques qui modifient les sols d'une manière si prodigieusement variée.

a des chemins creux paralleles au poste qu'on veut défendre , et dans un éloignement convenable , on y fera des banquettes. Il faut enfin profiter de tous les avantages qui , avec un peu de pratique , sauteront aux yeux d'un homme de genie : mais s'il n'y a pas de ces chemins creux , ou si les jardins du village sont si petits qu'on ne puisse pas se retrancher et se maintenir derriere les haies , crainte du feu que l'ennemi pourroit mettre aux maisons , on avancera davantage les retranchemens , qui ne seront composés que de grandes fleches , construites de distance en distance , et dont le parapet aura douze pieds d'épaisseur ; on les joindra par des lignes , et on y mettra beaucoup d'artillerie , ce qui rendra un tel poste très respectable. S'il y a du temps de reste , on travaillera à rendre l'attaque de l'ennemi plus difficile par des palissades , des chevaux de frise , des abattis , des trous de loup , des fougasses , etc. Tout cela doit être mis en usage aux endroits les plus foibles ; aussi fortifiera-t-on le cimetiere et l'église , au cas que ces postes y soient propres : enfin plus on présente d'obstacles à l'ennemi , plus doit-on espérer de résister à son attaque ; car il faut compter qu'on ne manquera pas de troupes ni de reuforts au jour d'une bataille ,

l'armée étant tout près ; par conséquent il n'y a pas à craindre qu'on fasse trop d'ouvrages. Les flancs des retranchemens seront très bien appuyés ; mais on ne fera aucune ligne à dos ; car si l'ennemi se rendoit maître du poste et s'opiniâtroit à le défendre , combien n'en coûteroit-il pas pour le déloger (1) , s'il y avoit des fortifications à dos du village : il faut même couper les haies des jardins qui sont du côté de l'armée , pour qu'il ne puisse pas se cacher derrière et que le secours qui vient de la ligne ne soit aucunement arrêté.

On trouvera l'explication de tout ce qu'on vient de dire dans la planche XXXIV. Le village est situé dans une plaine et devant l'armée , qui est éloignée de 600 pas *a* : le front du retranchement consiste en trois flèches *b*, *c*, *d*, jointes par des lignes ; il y a devant les ouvrages qui couvrent le flanc gauche *e* des trous de loup *f* : la ligne *g*, qui traverse des prés marécageux *h*, est rompue plusieurs fois

(1) Mais alors , si l'ennemi se maintient dans ce poste , il ne pourroit employer toutes ses troupes à suivre ses premiers avantages , et l'on pourroit avoir le temps de regagner ailleurs , et d'une manière même avantageuse , ce qu'il auroit acquis sur ce point.

i, et le bouquet de bois *l* coupé , afin que l'ennemi ne s'approche pas du poste à couvert. L'attaque étant plus facile au flanc droit , parceque tout y est plaine , on ne s'est pas contenté d'y élever des ouvrages de terre *m* , mais on y a encore assemblé des arbres en forme d'abattis *n* , et cela sous le feu de la mousqueterie du retranchement , dont les lignes sont élevées , autant qu'on a pu le faire , derriere les haies vives *o* , qui ferment les jardins ; mais on a été obligé d'avancer les ouvrages en *p* , et de s'éloigner de ces haies , de crainte d'être trop près des maisons et exposé au feu s'il y prenoit. A dos du village tout est resté ouvert , on y a même coupé les haies des jardins pour que la communication avec l'armée devint plus libre.

Mais il faut prendre d'autres mesures en fortifiant des villages si éloignés du camp , que l'ennemi peut s'en rendre maître avant qu'on puisse être seconru ; car alors il faut les retrancher tout à l'entour. Que si au contraire une aile de l'armée étoit appuyée à un tel poste , il faudroit préféralement mettre le flanc en surété et en bon état de défense , y prolonger les ouvrages et les bien appuyer , afin que l'ennemi ne trouve point occasion de les tourner.

5. Si c'est en quartiers de cantonnement qu'on voudroit fortifier un village situé dans la plaine , il faut s'y prendre d'une autre façon , car alors on n'a pas de monde pour le défendre. Si par hasard il y en avoit assez , on se retranchera de la manière susdite , et on se couvrira également à dos par des fleches , entre lesquelles on fera des lignes ; mais la garnison ne suffisant pas à cela , faut se borner à faire ce qui est indispensablement nécessaire , et jamais plus qu'on ne peut défendre. Dans ce cas , on se contentera de masquer les entrées par de petits ouvrages ou par des barricades : on construira encore par-ci par-là des fleches , auxquelles les haies des jardins serviront de communication. Que si le village étoit situé sur une hauteur ou sur un autre terrain difficile , on le fortifiera avec moins de peine , le poste étant déjà respectable par son assiette , et on peut omettre alors bien des choses dont on ne pourra pas se passer dans la plaine.

6. S'il n'y a pas la moindre proportion entre l'étendue du village et le nombre de la garnison , et qu'elle soit trop foible , il faut se borner à fortifier et à défendre une partie , et séparer le reste des maisons par des lignes ;

on est même forcé quelquefois ou à les brûler ou à les démolir , pour que l'ennemi ne puisse pas s'y établir , et s'approcher à leur faveur de la partie retranchée (1).

7. Mais si la garnison n'est même pas assez forte pour défendre une partie du village , il faut se borner à la fortification du cimetière et de l'église , ou du château s'il y en a : et si l'un ou l'autre y est propre , alors la garnison gagnera ce poste à la première alarme ; mais il faut qu'elle puisse le faire en sûreté et sans que les soldats soient coupés en chemin. Cette précaution est doublement nécessaire dans ces longs villages , si ouverts , que même la cavalerie peut y entrer par-tout ; pour cet effet il faut non seulement embarrasser les entrées ordinaires , mais aussi réparer les haies des jardins et boucher toutes les ouvertures qui s'y trouvent ; ce qu'on pourra faire fort facilement au moyen de quelques poteaux qu'on plantera , et sur lesquels on clouera

(1) Alors, en brûlant une grande partie d'un pareil village, indépendamment du tort qu'on fait aux habitans, on diminue les ressources du cantonnement, et l'on se prive de la facilité de pouvoir loger, en cas de besoin, de nouvelles troupes, s'il devenoit nécessaire de se renforcer dans cette partie.

de longues perches ; cela suffira pour empêcher que la cavalerie ennemie n'y entre si vite : ce n'est que d'elle qu'on a à craindre dans ces occasions ; car l'infanterie ne pourra guère arriver si-tôt, que la garnison n'ait déjà gagné son poste , à moins qu'on ne soit entièrement surpris. Quand on a des raisons de craindre une attaque , on fera bien de ne laisser les soldats dans les quartiers que pendant le jour , et de les assembler pendant la nuit dans le poste retranché , ou au moins dans les maisons les plus voisines , et d'ordonner que personne ne se déshabille.

8. Il y a cependant des villages qui ne sont nullement faits pour être défendus ; ce sont ceux dont les maisons sont éparpillées dans des vallons longs et étroits , bordées des deux côtés de hautes montagnes , et entourées de gorges et de bois , par lesquels l'ennemi peut arriver sans qu'on en soit prévenu, pl. XXXV. Il n'est pas possible de se défendre avec succès dans un pareil poste , et les meilleurs arrangemens n'aboutiroient à rien. Tout ce qu'on peut faire dans ces occasions est de ne pas loger des soldats dans la partie du village qui est du côté de l'ennemi *a* , mais d'occuper seulement les quartiers qui sont en arrière

b, de les séparer des autres par une coupure de terre *c*, et de bien fermer et barricader tous les chemins et gorges ; en même-temps on élèvera une bonne redoute *d* à côté du village , sur une hauteur qui n'est pas dominée ; on y entretiendra toujours une garde , et le canon y restera aussi. Ce poste sera le rendez-vous de la garnison , qui , au cas qu'il y ait quelque attaque à craindre , sera assemblée tous les soirs dans les maisons les plus voisines de la redoute ; aussi , pour que les soldats puissent gagner le poste en sûreté , on fera une communication large de quatre pieds , d'une double rangée de palissades , qui régnera depuis les maisons où la garnison s'assemble le soir , jusques dans la redoute même *e* : ces palissades seront placées à un tel intervalle les unes des autres qu'on puisse y passer un fusil : la communication étant longue , on fera au milieu une place d'armes *f*, pour se procurer un feu croisé (1).

(1) L'auteur , dans cette section 8 de son chapitre 6 , se rapproche de l'opinion que nous avons déjà manifestée. Si dans cette redoute il y a un ou plusieurs grands *block-haus*s , ou logemens en pizé , il pourra toujours y avoir une forte partie du corps qui sera cantonné ; ce qui formera une réserve bien propre à appuyer la retraite dans cette redoute du reste de la troupe.

9. On n'est pas fort heureux dans un tel quartier de cantonnement ; mais il faut savoir se tirer d'affaire : les ordres qu'on a décidés sur la défense qu'il faut faire ; et si par hasard on n'en a pas reçu , ce seront les circonstances qui régleront la conduite de l'officier qui y commande. Que si un tel village étoit uniquement occupé pour que les autres quartiers soient avertis de ce qui se passe , ou si on y avoit mis quelque infanterie pour soutenir seulement les postes avancés de troupes légères contre de petits détachemens ennemis , l'officier à qui on a confié le commandement dans ce poste , serviroit mal l'état , si , sans avoir la moindre espérance d'être secouru , il s'avisait de se défendre jusqu'à la dernière extrémité contre des forces très supérieures à son détachement , contre tout un corps , par exemple , qui viendrait l'entourer , et s'il vouloit sacrifier tout son monde sans rime ni raison et la moindre apparence de se soutenir. Cependant il doit être bien scrupuleux en examinant ce qui marche à lui , et ne pas s'en tenir au rapport de chaque déserteur ennemi , ou à celui que fera une patrouille dispersée , mais ne se fier qu'à ses propres yeux. Que si au contraire il y avoit d'autres quartiers à certaine distance de son poste dont il pût espérer du secours , il doit

tenir ferme jusqu'au dernier homme et risquer le tout pour le tout. Il ne manquera pas de faire la même chose lorsque le poste est établi pour défendre un défilé ou un autre passage , ou pour arrêter l'ennemi , et donner par-là le temps aux quartiers qui sont plus en arrière de s'assembler : dans ces cas il ne faut jamais croire que l'ennemi soit trop fort , ni le poste qu'on occupe trop foible (1).

(1) L'auteur auroit dû ajouter que , s'il y a d'autres quartiers à certaine distance du poste menacé , le commandant doit avoir eu soin de faire connoître sa situation aux chefs de ces différens quartiers , de leur demander du secours , et même de leur faire connoître sur quel point il dirigera sa retraite , s'il est forcé de prendre ce parti.

CHAPITRE SEPTIEME.

De la fortification d'une ville ou d'un bourg.

C'EST encore dans des vues différentes qu'on met ces sortes de postes en état de défense. C'est ou pour y former un magasin et le mettre à l'abri d'une insulte, ou pour assurer la communication avec un autre endroit , ou pour masquer un défilé et en disputer le passage à l'ennemi , ou pour faire de la ville un quartier de cantonnement ou d'hiver. Quelle que soit la raison de fortifier un tel poste , il faut que les arrangemens qu'on va prendre en conséquence soient précédés par l'examen de quelques articles ; savoir , si l'on a à craindre quelque entreprise prochaine de la part de l'ennemi , de quel côté il peut s'approcher le plus facilement , en combien de temps on peut avoir des nouvelles de sa marche , et en combien on peut être

secours (1). Quand on est en danger d'être surpris , quand on ne doit pas s'attendre bientôt à un renfort du camp de l'armée , ou des quartiers voisins , et quand les ordres portent de défendre le poste jusqu'à la dernière extrémité , on ne peut pas faire trop d'arrangemens pour sa fortification : le terrain , l'assiette de l'endroit même , l'état de ses murs et bâtimens , fixent dans ce cas , comme dans les autres , la façon de s'y prendre ; et on observera ce qui a été détaillé en partie plus haut. Lorsque les ordres portent de ne pas abandonner la ville , coûte qu'il coûte , mais d'y attendre tout événement , il faut avoir soin de ce qui suit.

1. On demandera aux magistrats une liste de tous les habitans , et un état des provisions de bouche qu'il y a dans la ville : s'il y a des personnes suspectes d'avoir des intelligences avec l'ennemi , il faut les faire partir tout de suite ; et

(1) Pour faire convenablement un pareil examen , il faut parfaitement connoître le pays. L'art de bien faire les reconnaissances est ce qu'il y a de plus propre à donner une prompte et parfaite connaissance des diverses régions d'un pays ; on ne sauroit trop le redire :

Nous avons réduit en principes faciles à saisir cet art de reconnoître les terrains ; nous pourrons incessamment publier quelque chose sur cet important objet.

lorsque l'endroit est en pays ennemi, il faut ôter aux habitans toutes les armes, et leur défendre de paroître en rue sous peine de vie, au cas qu'il y ait de l'alarme pendant la nuit, mais enjoindre à chacun de rester dans sa maison, de la tenir fermée à clef, et de mettre de la lumière aux fenêtres.

2. On prendra, des vivres trouvés dans la ville, une portion suffisante pour nourrir la garnison pendant quelques jours, et ces provisions seront gardées dans une église, château ou maison maçonnerie, enfin dans un bâtiment qui ne soit pas sujet à prendre aisément feu, et qu'on mettra d'abord en état de défense. On ne touchera à ce petit magasin que lorsque l'ennemi aura bloqué ou attaqué la ville, et qu'il n'y a plus moyen de faire entrer d'autres vivres. Quand on n'en trouve pas assez dans l'endroit même, il faut d'abord en faire chercher aux environs, précaution très-essentielle; car quelquefois le secours n'arrive pas si-tôt, et il faut l'attendre une couple de jours: il faut donc avoir de quoi vivre pour n'être pas contraint par la faim d'accepter une capitulation.

3. Lorsque la ville est située dans une plaine, que les murs en sont bons, et qu'elle n'est point commandée, il faut faire les dispositions sui-

vantes. Toutes les portes du côté de l'ennemi seront barricadées par de grosses poutres , derrière lesquelles on placera de grandes caisses de bois ou de grands tonneaux , qu'on remplira de terre ou de pierres ; mais s'il n'y a ni caisses ni tonneaux : on adossera aux portes des tas de fumier aussi hauts qu'il sera possible : en dehors on plantera des palissades bien fortes dont l'approche sera défendue par un fossé profond et de profil triangulaire. On assemblera devant ce fossé de grands arbres avec leurs branches , qu'on embarrassera les uns dans les autres ; c'est alors qu'on peut être assez sûr que l'ennemi ne pénétrera pas par une telle porte. On en laissera ouvertes une ou deux qui conduisent à l'armée , pour que la communication reste libre ; cependant on assemblera tout près de ces portes autant de matériaux qu'il en faut pour les barricader au moment que l'ennemi s'approche : aussi pour pouvoir faire bien tranquillement cette dernière besogne , ne pas être interrompu pendant le travail , et se mettre généralement à l'abri des surprises , on masquera ces portes par des fleches ou par des tambours , et on y laissera des ouvertures assez grandes pour qu'un chariot y puisse passer ; mais on n'oubliera pas d'assurer ces entrées ou par des portes crenelées , ou par des barrières hérissées , c'est-à-dire faites comme

des chevaux de frise , et qu'on baisse et leve , et qu'on ferme au cadenas : s'il y a des canaux qui sortent de la ville sous le mur , il faut les fermer par des grilles de fer , et y mettre des sentinelles (1).

4. Quand on a pourvu à la sûreté des portes , il faut commencer à mettre le mur de la ville en bon état de défense. Là où il est endommagé ou ouvert , on le fera réparer ou avec de la maçonnerie ou avec des poutres : s'il y a du temps assez , on fera des échafaudages tout à l'entour , sinon on se contentera d'en faire des deux côtés de chaque porte , où il faut préférallement qu'il y en ait , et puis aux angles du mur et aux endroits les plus foibles : c'est-là qu'il est même nécessaire qu'on fasse deux rangées de creneaux , ouverts en dehors de six pouces , et en

(1) Il ne faut pas même négliger les égouts. Un militaire doit, en pareil cas, se rappeler la surprise de Crémone par le prince Eugene : surprise qui eût eu les suites les plus désastreuses pour l'armée françoise, sans le grand courage de la garnison, sans l'extrême et rare fidélité des Irlandois, qui étoient de garde à la barrière du pont ; et peut-être sans l'heureux événement qui rendit le maréchal de Villeroy le prisonnier des impériaux. Débarassé de ce général inepte, timide et incertain, le soldat françois put se livrer à toute la fougue de la valeur nationale, prendre son parti d'après les circonstances, et n'être pas entravé par des ordres insuffisans ou perfides.

dedans de vingt , pour que plusieurs hommes à-la-fois puissent y passer leurs fusils et tirer. La hauteur de ces creneaux sera en dedans de deux pieds et demi , et en dehors de trois et demi ; la base penchera un peu en dehors , afin qu'on puisse bien découvrir l'ennemi au moment même qu'il est tout près du mur. Toutes les parties saillantes de ce dernier , les tours , par exemple , qui se trouvent dans son enceinte , seront doublement , et , s'il est possible , triplement crenelées ; ce qui procurera des feux croisés. Quand le mur au contraire n'est pas assez haut , on fera seulement des banquettes derrière , comme on l'a dit à l'occasion des cimetieres. Il y aura jour et nuit des sentinelles sur les échafaudages , et on en formera une chaîne tout à l'entour du mur : le canon sera placé aux endroits où il paroît que l'ennemi puisse faire son attaque avec le plus de facilité , et il est nécessaire qu'on y fasse provisionnellement des échafaudages ou des élévations de terre , ou des embrasures dans le mur , pour pouvoir se servir de son artillerie avec avantage et en plusieurs endroits.

5. S'il y a à côté et près de la ville une petite riviere ou un ruisseau , on tâchera de faire des digues à travers , pour en arrêter le cours et causer une inondation. Ces digues seront embarrassées

barrassées par de grosses branches ou par des arbres entiers , pour que l'ennemi ne s'en serve pas comme d'un pont , ou qu'il ne les perce et saigne l'inondation ; il faut encore qu'elles soient construites de façon qu'on puisse les défendre du mur par le feu de la mousqueterie. On gagnera beaucoup par ce travail , car , l'inondation faite , tout un côté de la ville sera à l'abri d'une attaque.

6. On coupera les buissons , les haies , enfin tous les arbres qui sont à la portée du coup de fusil , et à la faveur desquels l'ennemi pourroit s'approcher sans être découvert ; il ne faut même pas épargner les fauxbourgs , mais les brûler , si le poste doit être défendu , au risque de tout ce qui en arrive. On enverra quelques hommes sur les clochers dont on peut découvrir le pays d'à l'entour , pour qu'ils fassent rapport de tout ce qui paroît de l'ennemi ; aussi faut-il faire tout son possible pour en avoir des nouvelles par des espions. A l'entrée de la nuit on fera allumer de grands feux à cent pas du mur , et à deux cents jusqu'à trois cents pas l'un de l'autre : on les fera entretenir pendant toute la nuit par des gens nommés exprès pour cela , par des bourgeois de la ville , par exemple , et on enverra de fréquentes patrouilles , le tout pour éviter une surprise.

7. On donnera des rendez-vous à la garnison , et il n'y aura pas un homme qui ne connoisse le sien , pour qu'il puisse le gagner au premier signe : mais si l'ennemi est bien près , ou qu'on ait des nouvelles de son approche , il ne faut pas què les soldats restent la nuit dans leurs quartiers ; mais il faut les assembler dans les maisons les plus voisines de leur rendez-vous , et ne pas souffrir qu'ils se déshabillent , pour qu'ils puissent arriver vite à leurs postes lorsque le besoin l'exige. On garnira les endroits foibles avec beaucoup de monde , et ceux qui le sont moins avec peu de monde : la grand'garde , qui lors d'une alarme sera renforcée comme tous les autres postes , servira de réserve.

8. Pour fortifier et défendre une telle ville , il faut préalablement examiner toutes les circonstances , et sur-tout les ordres qu'on a reçus. S'ils portent que la garnison y doit attendre la dernière extrémité , il faut aussi employer tous les moyens imaginables pour ne pas être forcé par l'ennemi. L'officier qui commande distinguera prudemment la fausse attaque de la vraie ; il ne s'embarrassera pas de la première , et tâchera de bien recevoir l'autre. Si l'ennemi entreprend de forcer une des portes , et qu'il commence à la ruiner par son canon pour risquer après un

assaut, il faut, au premier moment qu'on découvre son dessein, masquer encore cette porte par des coupures, qu'on fera dans un éloignement de vingt à trente pas : elles seront de bois de charpente, dont on entassera les pièces les unes sur les autres, ou on y emploiera des charriots chargés de fumier; on braquera du canon contre la porte, et on le chargera à cartouche (1); tout cela pour bien recevoir l'ennemi, si après la brèche faite il donne assaut. S'il dirige son attaque contre quelque partie du mur, il tâchera de réussir par deux moyens, ou en l'escaladant, ou en le battant en brèche : s'il cherche à pénétrer par l'escalade, on fera échouer la première de ces entreprises par des poutres, qu'on aura couchées provisionnellement sur la crête du mur, et qu'on roulera sur ceux qui montent les échelles, lorsqu'on ne peut plus les arrêter par le feu de la mousqueterie fait par les creneaux. L'autre tentative, savoir de passer par la brèche, pourra être rendue également infructueuse, en

(1) Si, comme cela doit être, on a du canon dans la ville, on aura dû se ménager les moyens d'en faire usage pour défendre les approches.... Dès-lors, pourquoi ne pas chercher à démonter l'artillerie dont l'assaillant se sert pour ruiner les portes, ou pour faire brèche? C'est ce que l'on peut faire de mieux.

jetant dans cette ouverture des bûches et de grosses branches, et en y mettant le feu, tout comme on l'a dit au sujet de la défense d'un cimetière : on entretiendra ce feu aussi longtemps qu'on pourra ; on fera même, s'il y a moyen, des coupures derrière cette brèche, et on les garnira de troupes, pour tirer sur l'ennemi quand il donne assaut. On enverra pour le même effet du monde au premier étage et aux greniers de toutes les maisons dont on peut voir la brèche. Si on a le bonheur de repousser l'assaut, on barricadera la brèche sans tarder, ou on continuera de l'embarrasser avec du bois, auquel on mettra le feu ; et si enfin on voit que tout cela ne suffit pas, et qu'il est impossible de se défendre à la longue, on songera à la retraite, qu'on fera dans l'église, le château ou la maison maçonnée, où on a assemblé le dépôt des vivres, et dont l'une ou l'autre est mise en état de défense : dans ce cas, ceux de la garnison qui ne sont pas engagés avec l'ennemi gagneront les premiers ce nouveau poste et seront suivis de ceux qui défendent la brèche, dont il ne restera en arrière que quelques tirailleurs, pour arrêter l'ennemi et couvrir la retraite des autres. Il sera avantageux alors d'avoir fait des coupures de bois de charpente, ou seulement de chariots dans les rues qui conduisent à l'église, au châ-

teau, etc., où l'on veut se retirer : quelques soldats borderont ces coupures , et on n'y laissera qu'un passage pour deux ou trois hommes de front, ce qui assurera encore mieux la retraite.

Les temps et les circonstances, les provisions de bouches , les munitions , la perte qu'on a faite , l'espérance d'être secouru , ou la crainte du contraire , et principalement et avant tout les ordres qu'on a reçus ; c'est ce qui décide , lorsque les choses sont venues à ce point, sur le parti que doit prendre l'officier qui commande. Tout ce qu'on vient de dire à ce sujet ne servira pas de préceptes absolus, dont on ne puisse se départir sans compromettre son honneur , mais seulement de projet de défense désespérée , qu'il faut faire en deux occasions ; savoir , lorsque l'ennemi s'avise d'imposer des conditions ignominieuses à la garnison , et lorsqu'il y a des ordres irrévocables de se maintenir dans un poste jusqu'à la dernière goutte de son sang ; ordres qui peuvent être donnés dans la triste nécessité où il faut sacrifier un petit détachement pour sauver tout un corps.

9. Lorsque l'endroit qu'on doit défendre n'est qu'un bourg sans murailles , et entouré seulement de jardins , quelque peine qu'on se donne , le poste ne vaudra jamais rien ; ce qu'on peut

faire de mieux alors est de l'entourer de fleches, qu'on élèvera de distance à autre, de façon qu'elles se protegent réciproquement par le feu : à la place des courtines on assemblera des arbres avec leurs branches, qu'on rangera en forme d'abattis ; cependant un tel poste n'est jamais bon que contre une surprise, et point du tout contre une attaque dans les formes, pour laquelle l'ennemi amene du canon.

10. S'il y a des hauteurs qui dominant une telle petite ville à la portée du mousquet, les meilleurs arrangemens qu'on pourroit y faire pour la fortifier ne meneront à rien, et la seule chose qui reste dans ce cas est de construire une bonne redoute sur une des hauteurs voisines, et d'y faire marcher la garnison lorsque l'ennemi s'avance, tout comme on l'a dit à l'occasion de la fortification de ces longs villages qu'on trouve dans les gorges des montagnes.

CHAPITRE HUITIEME.

Moyens de faire des inondations

ON a détaillé plus haut, en différentes occasions, les avantages que peut fournir un ruisseau dont on a arrêté le courant, au point qu'il se déborde et inonde des deux côtés le terrain par lequel il coule : on gagne par-là d'en rendre les gués impraticables, et de couvrir si bien les postes qui en sont à une certaine distance, que l'ennemi ne peut pas les attaquer du côté où l'inondation est faite. On y parvient par des digues, à la construction desquelles il faut observer ce qui suit :

1. Si le ruisseau coule dans le terrain parfaitement uni, et que ses bords ne soient pas plus hauts que le terrain même, pl. XXVI, fig. 1, on fera des digues des deux côtés, longues de trente à quarante pas, larges de cinq pieds, et hautes d'autant *a* et *b*; on les revêtira de fascines du côté d'où le ruisseau vient, mais de l'autre il n'est pas nécessaire. Cela achevé, on fera une

digue à travers le ruisseau même; travail pour lequel on se sert de fascines, au cas qu'il ne soit profond que de trois à quatre pieds : on fera de ces fascines un lit de six à huit pieds de largeur, les attachant avec des piquets, ou en les chargeant avec des pierres, afin que le courant ne les emporte pas. Si le ruisseau est plus profond, il faut enfoncer à travers deux rangées de poteaux, forts de quatre à cinq pouces, et l'un tout près de l'autre *c* et *d*; alors on y jettera de la terre et des pierres, jusqu'à ce que le coffre *e*, formé par les deux rangées de poteaux, et qui doit être large de huit pieds, soit bien rempli; le ruisseau ne pouvant pas, à cause de la dernière digue, couler dans son lit naturel, et se trouvant arrêté encore par les digues *a* et *b*, il inondera tout le terrain *f*, et cherchera d'autres passages *g* et *h* à côté des digues.

2. S'il n'y a que peu d'eau dans le ruisseau, en sorte que l'inondation ne puisse pas devenir assez profonde, il faut premièrement creuser sur le même terrain sur lequel on voudroit que le ruisseau se débordât, des bouts de fossés appelés des criques, profond de quatre pieds, et larges de huit *i*, dont on répandra la terre des deux côtés. Ces critiques seront naturellement remplies d'eau lorsque le ruisseau se débordé

tant soit peu ; et si même après cela l'inondation n'est guère profonde , l'ennemi ne trouvera pas moins de difficulté à y passer , ne pouvant voir ni éviter les petits fossés qu'on a faits.

On embarrassera les digues d'un bout à l'autre par des arbres qu'on y traînera avec les branches , ou on y mettra des chevaux de frise pour qu'elles ne servent pas de passage à l'ennemi.

Le ruisseau ayant beaucoup de chute , ce qu'indiquera le plus ou moins de sa rapidité , il faut que la digue qui le traverse ait pour le moins dix pieds de largeur , sans quoi le courant la ruinera bientôt ; aussi cette digue sera-t-elle toujours faite là où le ruisseau est le moins profond , attention qui fera épargner bien du travail.

3. Si le ruisseau coule dans un vallon étroit , et s'il est bordé par conséquent par des hauteurs des deux côtés , pl. XXXVI , fig. 2 , il faut pour le faire déborder construire les mêmes digues , et prendre généralement les mêmes mesures qu'on vient de détailler : mais pour rendre alors l'inondation plus profonde , les deux digues attenantes au ruisseau traverseront tout le vallon , de sorte qu'il ne reste qu'une petite ouverture à leur extrémité pour que le ruisseau arrêté et se débordant trouve un autre chemin , et ne passe

point par-dessus les digues , qui alors seraient emportées en peu de temps. Ces ouvertures seront revêtues avec des fascines pour qu'elles puissent mieux résister au nouveau cours du ruisseau ; ou les digues auront beaucoup de talut à leurs extrémités , sans quoi l'eau les laverait peu-à-peu , et l'inondation deviendrait moins profonde.

4. S'il y a occasion d'inonder un terrain au moyen des écluses établies sur des digues qui bordent un étang , il faut observer que les écluses ne soient fermées que jusqu'à ce que l'inondation soit faite ; après cela il les faut ouvrir , en sorte qu'il passe justement la quantité d'eau que fournit régulièrement la source du ruisseau : si l'on oublioit cela , l'eau passeroit par-dessus et emporteroit la digue.

5. C'est par ces moyens qu'on est en état de couvrir par une inondation une partie d'un ouvrage de campagne ou d'un autre poste situé près d'un ruisseau ; mais si on vouloit que tout le front d'un camp en fût couvert , cela demanderoit plus de travail , et on seroit obligé de faire de distance à autre plusieurs digues à travers le ruisseau et à travers le terrain qui borde des deux côtés , pl. XXXVII. Sa chute étant forte , il faut faire les digues de cent en cent pas ;

sinon il suffit d'en construire dans un plus grand éloignement ; c'est uniquement la rapidité du ruisseau qui décide cela.

L'espace entre deux digues pareilles est nommé un coffre, et il faut observer de commencer ce travail du côté de la source, et continuer vers celui où le ruisseau se dégorge dans une rivière ; ce qui est expliqué dans la planche XXXVII par les numéros des digues ; car, si on s'avisait de commencer par l'embouchure en remontant vers la source, les eaux gonflées empêcheroient le travail : au reste il faut laisser remplir d'eau un coffre après l'autre, et continuer jusqu'à ce que tout le front du camp soit couvert par l'inondation. On embarrassera soigneusement les digues par des branches, par des arbres, par des chevaux de frise, etc., et on les masquera encore par des ouvrages de terre, dans lesquels il y aura toujours une garde, afin que l'ennemi ne prenne pas occasion de les passer pendant la nuit, ou de les percer et de saigner l'inondation (1).

(1) On trouvera quelque chose de bien plus détaillé et de plus complètement travaillé, sur l'article des inondations, dans l'Ingénieur de campagne de M. de Clairac : nous y renvoyons les lecteurs.

Si nous n'avions pas la crainte de trop grossir cet ouvrage, nous montrerions qu'on peut encore ajouter

CHAPITRE NEUVIEME.

De la construction des fougasses.

QUAND on veut rendre un ouvrage de campagne plus respectable , on construit de petites mines , appelées fougasses , devant les endroits les plus exposés à une attaque ; savoir , devant les angles saillans et les faces qui ne sont pas défendues par des feux croisés. Ces fougasses sont d'une grande utilité , car quand l'ennemi est avancé , même jusqu'à quelques pas de l'ouvrage , il n'a rien gagné , puisqu'on le fait sauter en l'air , et qu'outre la perte qu'il fera de son monde , la confusion s'emparera du reste , d'autant plus qu'il n'aura pas soupçonné de rencontrer des mines (1). On n'a pas toujours des

même à ce qu'a dit M. de Clairac sur la maniere de former des inondations en avant des fortifications passageres. Nous ne pourrions le faire sans entrer dans des développemens que nous réservons pour un ouvrage complet sur l'art des fortifications provisionnelles et de campagne.

(1) Il faut en avoir plusieurs rangs ; car , une fois que

ingénieurs qui puissent les construire ; il faut donc qu'un officier d'infanterie sache en faire lui-même : et quoiqu'à la vérité il ne soit pas obligé de connoître parfaitement toute la science des mines , ce qui l'embarqueroit dans un trop

les mines auroient fait leur effet , l'ennemi, certain de ne plus en avoir rien à craindre, marcheroit au retranchement avec plus de résolution , et pourroit l'emporter. Si les troupes qui se défendent derriere un retranchement en avant duquel on auroit pratiqué des mines , forment un corps un peu nombreux , et si l'on a su ménager dans le retranchement des sorties faciles pour les troupes , il ne faut pas manquer de profiter de la terreur des troupes attaquantes et du désordre où les auroit jetées l'explosion des fourneaux , pour sortir sur les flancs des colonnes d'attaque , tomber vivement sur les troupes qui conserveront encore quelque ensemble, et les disperser. On doit le faire facilement pour peu que le commandant de la sortie veuille mettre de nerf et de vigueur dans sa conduite.

En général les défenses actives sont préférables à celles qui sont purement passives. Les sorties sont ce qu'il y a de plus propre à intimider un assaillant , que le retranchement qu'il s'agit de soutenir soit ou ne soit pas défendu par des mines.

Que deviendrait un adversaire, lors même que ses premières troupes seroient déjà sur les parapets de l'ouvrage attaqué, si, sur les flancs de son attaque, ceux qui se défendent portoient rapidement une ou plusieurs plésions? Pour moi, je crois que l'impétuosité des assaillans seroit furieusement amortie et l'attaque manquée.

grand détail , il faut pourtant qu'il apprenne tout ce qu'il faut pour faire des fougasses ; leur construction est si aisée que les regles suivantes y suffiront (1).

1. On creusera à dix, douze, jusqu'à quatorze pieds, au bord du fossé d'un ouvrage, un puits qui aura trois pieds en carré, et six, sept, jusqu'à huit pieds de profondeur. La terre dans laquelle on travaille n'étant pas solide, on étanchonnera ce puits par des planches, de la même façon que cela se pratique dans les mines métalliques ; pour cet effet on prendra des planches longues de trois pieds, on en sciera à chaque bout la partie d'un pouce jusqu'au milieu de la largeur, pl. XXXVIII, fig. 1, de sorte que quatre de ces planches, jointes ensemble en

(1) Il existe une grande différence entre M. de Gaudi et M. de Clairac. M. de Gaudi veut, avec raison, que l'officier, de quelque arme qu'il soit, s'instruise de la science des mines et des différentes parties des fortifications de campagne ; M. de Gaudi est un excellent officier général. M. de Clairac semble vouloir insinuer que les ingénieurs doivent non-seulement ne devoir rien qu'à eux-mêmes, et par conséquent repousser soigneusement tout ce qui ne vient pas d'eux, etc. M. de Clairac, quoiqu'assez bon ingénieur, étoit-il aussi grand homme de guerre que M. de Gaudi ?

quarré, forment une espèce de chassis, planche XXXVIII, fig. 2. D'abord qu'on a creusé deux pieds en terre, on appliquera immédiatement au-dessous de l'horizon quatre de ces planches contre les quatre côtés du puits, afin que la terre ne s'éboule pas, et on continuera à étançonner tout le puits à mesure qu'on avance en creusant : la terre étant sablonneuse, on placera ces chassis l'un tout près de l'autre, sinon on laissera des intervalles d'un pied où il n'y aura rien : on épargnera tout cela lorsque la terre est grasse ou argilleuse ; car alors il n'est besoin d'étançonner le puits que justement au-dessous de l'horizon, pour que les travailleurs, en marchant sur le bord, ne fassent pas que la terre s'écroule.

2. Quand le puits est assez profond et étançonné, enfin achevé, on creusera dans son fond, du côté de la redoute ou de l'ouvrage, un trou, qui sera le réduit dans lequel on placera après une caisse remplie de poudre : cette excavation est appelée chambre de poudre ou fourneau. On l'étançonnera également avec des planches ou des morceaux de bois. La grandeur de la caisse fixera la hauteur et la largeur du fourneau en question ; mais, pour épargner la peine de mesurer, on n'aura qu'à lui donner en quarré

la sixième partie de la profondeur du puits, de sorte que si ce dernier est profond de six pieds, le fourneau aura un pied en quarré, et ainsi du reste.

3. Pour savoir combien il faut de poudre pour charger une mine, il faut d'abord examiner combien elle est profonde et quelle est la terre dans laquelle on veut travailler. Comme il suffit de six, sept, jusqu'à huit pieds de profondeur pour une fougasse ordinaire, on trouvera dans la table suivante, qui est tirée des ouvrages de *M. de Vauban*, combien on a besoin de poudre pour la charge, à proportion de la terre et de la profondeur des mines.

Il faut pour une mine	Terre commune.		Sable fort.		Terre mêlée.		Argille et tuf.		Terre forte mêlée de cailloux.	
	livres.	onces.	livres.	onces.	livres.	onces.	livres.	onces.	livres.	onces.
De 6 pds de profond- leur.	14	12 $\frac{1}{2}$	17	14	18	15 $\frac{1}{2}$	20	...	23	2
De 7	22	2 $\frac{1}{2}$	26	4	26	1 $\frac{1}{2}$	27	7	31	10
De 8	34	6 $\frac{1}{2}$	42	3	44	5	45	6 $\frac{1}{2}$	52	9
De 9	55	9	67	8	71	10	75	13	88	...
De 10	78	9	96	2	100	10	105	4	121	14
De 11	104	12	125	11	132	12	139	13	163	...
De 12	152	10	161	2	170	12	180	4	208	14

4. La grandeur de la caisse doit être déterminée par la quantité de la poudre qu'elle doit contenir ; mais il y a aussi une règle pour cela ; savoir , que cette caisse quarrée aura précisément dans son intérieur une espace qui contienne la neuvieme partie de la profondeur du puits. Que s'il étoit , par exemple , de six pieds , qui font soixante-douze pouces , la caisse auroit huit pouces en quarré , etc. Le couvercle n'y sera pas attaché , mais il faut avoir une planche qui la couvre exactement. Au - dessus de celle qui en forme la base on fera une ouverture d'un pouce et demi en quarré , dans laquelle on passera un petit tuyau de bois (1) , pl. XXXVIII , fig. 3 , et qui servira à conduire le feu à la poudre qui est dans la caisse. Ce tuyau ne paroitra en dehors que de la longueur d'un pouce , mais en dedans il sera conduit précisément jusqu'au centre de la caisse pour que la poudre prenne feu dans son centre , ce qui produira un meilleur effet. Quand on suppose que la mine pourroit être chargée long-temps sans qu'on la fasse sauter , il faut , pour garantir la poudre de l'humidité , poisser tous les joints de la caisse ou

(1) On se sert pour porter le feu à une mine, d'un *sacrisson* de toile qu'on emplit de poudre. On place ce sacrisson dans un conduit de bois qu'on appelle *auget*.

la tapisser avec de la paille tressée, et l'envelopper ou dans de la paille ou dans de la toile cirée, sur-tout lorsque la terre est humide, ou lorsqu'il y a des sources d'eau. Si le temps et les circonstances ne permettent pas de se procurer une telle caisse, on se servira de tout ce qui peut contenir la quantité requise de poudre, d'un seau par exemple, d'une vanne, d'un petit baril; tout cela est bon pourvu qu'on puisse y appliquer le tuyau susdit. La caisse étant remplie de poudre et le couvercle mis dessus, on la fera entrer dans le fourneau qu'on lui a creusé, de sorte qu'elle y soit tout-à-fait et sans avancer dans le puits, aussi faut-il avoir soin qu'elle ne puisse pas vaciller dans le fourneau; et, s'il étoit un peu trop large ou trop haut, on remplira ce vuide par des morceaux de bois ou par des gazons: cela fait, on mettra une planche longue de trois pieds devant la caisse, de sorte qu'elle soit entièrement enfermée dans le fourneau. Il faut avoir coupé tout en bas de cette planche un morceau de trois pouces en quarré, pl. XXXVIII, fig. 4, pour laisser une ouverture par laquelle passe le tuyau qu'on a appliqué à la caisse.

5. Pour mettre le feu à la fougasse, il faut ce qu'on appelle un saucisson, qui est un long

rouleau de toile ou de futaine , arrondi et cousu , ayant deux pouces de diametre ; il sera bien rempli de poudre , de sorte qu'on emploie à-peu-près une demi-livre pour chaque pied : cette espece de trainée régnera depuis le fourneau ou la chambre de poudre jusques dans la redoute , à l'endroit qu'on nomme le foyer , et où on met le feu lorsqu'on veut faire sauter la mine. Pour que ce saucisson ne soit exposé à l'humidité , on le met dans un auget , ce qui est un petit canal fait de planches larges de trois pouces qu'on joint ensemble en quarré , pl. XXXVIII , fig. 5 ; le couvercle ne sera mis dessus que lorsque le saucisson y est placé. On prendra donc pour continuer le travail un bout de l'auget , moins long de deux pieds que le puits n'est profond. On dressera ce bout tout droit , de façon qu'une extrémité en touche le tuyau qui sort de la caisse , et on le clouera en quelques endroits aux planches par lesquels le puits est étançonné : on creusera après cela un fossé profond de deux pieds depuis le puits jusqu'au fossé de l'ouvrage ; on mettra dans ce conduit l'auget , qu'on clouera sur celui qui a été placé dans le puits : l'auget passera à travers le fossé et par le parapet , qu'on ouvre pour cela jusqu'au foyer , pl. XXXVIII , fig. 6 ; après cela on attachera avec de la ficelle un des bouts du saucisson au tuyau qui sort de

la caisse à poudre, et on le conduira le long de l'auget jusqu'à son extrémité, en l'y attachant d'un demi-pied à l'autre par de petits clous de fer qu'on fait entrer avec des marteaux de bois; on attachera alors le couvercle de l'auget avec des clous de bois, et on comblera le canal par lequel celui-ci passe; de même on réparera le parapet où il a été ouvert. L'auget passant, comme on a dit, à travers le fossé, on l'étaçonnera là par deux ou trois piquets bien enfoncés, en l'y attachant par des clous. Dans l'ouvrage même où l'auget est couché sur l'horizon on mettra des pierres dessus pour qu'il ne branle pas, ou on l'affermira par des piquets à crochet ou enfoncés obliquement en terre. C'est ainsi qu'il faut procéder quand le temps presse; mais, s'il y en a de reste, on ne fera pas passer l'auget à travers le fossé, mais au-dessous; de sorte qu'il soit par-tout à deux pieds sous terre, pl. XXXVIII, fig. 7. Si la terre dans laquelle on travaille est humide, ou s'il est à supposer qu'on ne fasse pas sauter la mine bientôt, les joints de l'auget seront poissés en dedans; tout comme, dans le cas contraire, on n'a pas seulement besoin d'un auget, mais de la seule précaution de mettre de la paille bien sèche, de l'épaisseur de quatre à cinq pouces à l'entour du saucisson.

L'auget et le saucisson étant prêts, on mettra

trois à quatre pieces de bois, fortes de trois pouces en quarré et longues de trois pieds et deux pouces, contre la petite planche qui renferme la caisse à poudre dans le fourneau, et une couple de pareilles pieces contre le bout d'auget cloué tout droit, dans le puits, qu'en suite on comblera avec des gazons, et de la terre bien refoulée, jusqu'à ce qu'il soit tout rempli. Quatre travailleurs ayant des pioches et deux charpentiers, suffiront pour construire en six ou sept heures de temps une telle fougasse; supposé qu'ils ayent les matériaux nécessaires.

7. Le foyer, où on met le feu à la mine, sera éloigné du parapet de huit à neuf pas, et on le garantira du feu et de l'humidité. L'extrémité de l'auget qui touche le foyer débordera de six pouces le saucisson, afin que celui-ci ne puisse être mouillé par la pluie : on coupera de l'extrémité du couvercle de l'auget une partie de six pouces, pour qu'on puisse l'ôter dans le besoin et mettre le feu au saucisson; pour cet effet cette partie du couvercle ne sera point attachée à l'auget avec des clous, mais mise seulement dessus : on aura de la poudre pilée ou de la poudre ordinaire toute prête, et lorsque l'ennemi attaque l'ouvrage, on en répandra une poignée sur le bout du saucisson et sur le foyer, après

avoir découvert l'extrémité de l'auget : l'ennemi étant enfin arrivé jusques sur le puits, on mettra le feu à la mine avec une mechie.

8. Une mine bien construite, et à laquelle on a donné sa juste charge, fait, au moment qu'elle joue, une excavation, qu'on appelle entonnoir, et qui a la figure d'un cône ou d'un pain de sucre renversé, c'est-à-dire pointu en bas et large en haut : le diamètre de cet entonnoir, savoir la ligne qui le partage en deux parties égales, est exactement double de la profondeur de la mine. Une mine, par exemple, qui est six pieds sous terre donne un entonnoir dont le diamètre a douze pieds; une autre qui a dix pieds de profondeur fera un entonnoir de vingt pieds, etc. pl. XXXIX, fig. 1 et 2 (1).

9. On peut faire plusieurs de ces fougasses devant un ouvrage; mais il n'est pas nécessaire de donner à chacune un foyer, et il suffit d'un seul pour mettre le feu à trois, quatre et plusieurs mines. Que si on veut faire jouer l'une après l'autre, on conduira de chaque puits un auget de deux pieds sous terre jusqu'à deux

(1) Les expériences faites par Belidor ont prouvé que l'excavation d'un fourneau n'est pas un cône, mais bien un parabolôide.

pieds du bord du fossé, pl. XXXIX, fig. 3, de façon qu'ils se joignent tous dans un même point; alors tous les augets seront continués l'un près de l'autre à travers le fossé et le parapet jusques dans l'ouvrage. Il faut seulement observer dans cette occasion de ne pas faire les augets d'égale longueur, afin qu'on puisse faire jouer les mines séparément, et qu'en mettant le feu à l'une, il ne se communique pas au saucisson qui est dans l'auget voisin. On épargne beaucoup de travail lorsqu'on n'a qu'un foyer pour plusieurs mines, vu qu'on n'est pas obligé alors de percer le parapet autant de fois qu'il y a de puits pour faire passer les augets.

10. Mais, si on vouloit faire sauter plusieurs fougasses à-la-fois, on cherchera, pl. XXXIX, fig. 4, à quelques pieds du bord du fossé, un point dont tous les fourneaux soient également éloignés : c'est jusqu'à ce point qu'on conduira de chaque mine un auget avec un saucisson, dont on joindra tous les bouts en continuant après un seul auget et un seul saucisson à travers le fossé et le parapet, jusqu'au foyer. En y mettant alors le feu, toutes les mines joueront à-la-fois (1); mais il faut

(1) Il ne paraît pas bien utile de se donner ces soins. Lors de l'attaque d'un ouvrage, il est facile de faire

bien faire attention, en construisant plusieurs fougasses devant un ouvrage, de placer les fourneaux à telle distance l'un de l'autre, que l'effet d'une mine ne dérange pas celui que doit faire l'autre, et que les entonnoirs ne se croisent; ce qu'on peut fort bien éviter en éloignant les puits les uns des autres du double de la mesure qu'ils ont de profondeur (1).

11. Ces sortes de fougasses sont d'un très grand avantage quand on les construit en forme de trefle devant les faces, et sur-tout devant les angles saillans. Pour les faire jouer à-la-fois, on cherchera le centre des trois fourneaux, c'est-à-dire le point qui est également éloigné de tous les trois; on conduira un auget avec un saucisson de chaque puits à ce point, et de ce dernier un seul saucisson au foyer, planche XXXIX, fig. 5.

donner feu à toutes les mines qu'on veut faire sauter avec l'ensemble qu'on peut désirer pour obtenir un grand effet, sans prendre tant de précautions pour compasser les saucissons.

(1) Quand les entonnoirs se croiseroient un peu, soit parce que les fourneaux seroient trop rapprochés, ou parce qu'ils seroient surchargés, l'effet ne seroit que plus complet. Il faut prendre garde seulement que les mines ne s'entrecroisent, s'il y en avoit plusieurs rangées disposées pour jouer les unes après les autres.

12. On fait aussi de ces mines précisément sous le parapet d'une redoute ou d'un ouvrage nouvellement construit; qui doit être abandonné dans la suite, et qui après cela pourroit être avantageux à l'ennemi si on ne le ruinoit pas, sous les têtes de pont, par exemple, par lesquelles on couvre la retraite d'un corps. Dans ces cas on fera des puits de cinq jusqu'à sept pieds de profondeur sur le terrain sur lequel les angles du parapet doivent être élevés. Pour trouver la quantité de poudre pour une telle mine, il faut ajouter la hauteur du rempart à la profondeur du puits. Celle-ci étant, par exemple, de cinq pieds et le parapet haut de six, on prendra une charge pour onze pieds de profondeur. Le foyer d'une telle mine sera au centre de l'ouvrage, et le saucisson y sera également conduit dans un auget, pl. XXXIX, fig. 6.

OBSERVATIONS

DE L'ÉDITEUR.

IL paroît que M. de Gaudi ne connoissoit pas les effets de ce que Belidor a nommé le globe de compression (1), et qu'il croyoit qu'un fourneau devoit toujours être enfoncé sous le sol à une profondeur égale à la moitié du diamètre de l'entonnoir, paraboloïde, formé par le déblaiement des terres excavées par l'explosion des poudres.

Sans entrer ici dans un grand détail, et sans nous amuser à relever quelques petites erreurs de la table de l'auteur, erreurs qui ne peuvent beaucoup préjudicier, nous observerons que la découverte des effets du globe de compression peut grandement servir à perfectionner et à

(1) Il faut consulter nos nouveaux *Elémens de fortification*, et principalement le dictionnaire qui en fait partie. On trouvera des aperçus nouveaux tant sur l'artillerie souterraine que sur les fortifications souterraines offensives et défensives, etc.

étendre l'application des principes de la guerre souterraine à la défense des retranchemens.

D'après ce que dit M. de Gaudi, on pourroit croire que dans un sol où l'eau se trouveroit à dix ou douze pieds sous la superficie, on ne pourroit faire jouer que des mines dont l'entonnoir ne pourroit avoir plus de douze ou dix-huit pieds de diametre, les lignes de moindre résistance ne pouvant avoir plus de six ou neuf pieds, dans la crainte de trop approcher les fourneaux de la surface des eaux intérieures.

Il n'en seroit pas ainsi. Les épreuves par lesquelles Belidor a constaté les grands effets du globe de compression prouvent qu'un fourneau peut être, sans risque, assez surchargé pour produire une excavation dont le diametre seroit quatre et même six fois aussi long que la ligne de moindre résistance (1).

Dès lors on conçoit que l'on peut envelopper un ou plusieurs fronts d'un retranchement quelconque sans tant multiplier les fourneaux. On conçoit encore que les fourneaux étant plus fortement chargés, ils inspireront plus de terreur, et bouleverseront une zone plus large du sol que

(1) On a déjà vu, dans l'ouvrage que l'on nommoit ligne de moindre résistance, la perpendiculaire abaissée du sol jusqu'au fourneau.

les troupes attaquantes auront à parcourir.

On m'objectera que souvent ce dépositif consommeroit une plus grande quantité de poudre, et j'en conviendrai.

Les fourneaux AAA en avant du retranchement 1 1 1, pl. XV, fig. 2, ne forment qu'une excavation d'un diametre double de celle opérée par chacun des fourneaux BBB; et cependant il faut qu'ils soient chargés huit fois plus que ces derniers.

NOTA. On peut bien diminuer quelque chose de cette quantité; car la tenacité des terres oppose (*toute proportion gardée*) moins de résistance dans les grands fourneaux que dans les petits; c'est à quoi n'a pas pris garde M. de Gaudi, et c'est ce qu'on ne peut développer ici: nous ne le pouvons faire que dans des Elémens généraux d'artillerie.

Mais non-seulement la zone *aa*, *bb*, remuée par le jeu de ces grands fourneaux AAA, est plus complètement bouleversée que la zone *cc* et *dd*, remuée par les fourneaux avancés BBB, mais elle est encore du double plus large, et par conséquent peut engloutir un nombre d'assailans du double plus considérable que ceux enterés par le jeu des fourneaux BBB, qui a lieu dans la zone étroite *cc* et *dd*.

Si l'on suppose les fourneaux BBB placés à neuf pieds sous le sol et chargés chacun de

soixante livres de poudre pour obtenir une excavation de dix-huit pieds de diametre, il faudra charger les fourneaux A A A chacun de 480 liv., pour obtenir des entonnoirs de trente-six pieds, et en placer les foyers 222 à vingt-sept ou trente pieds des foyers 333 des fourneaux B B B. Comme, au moyen de ce que nous avons déjà observé, ils se trouveront un peu surchargés, ils remueront de nouveau une partie des terres précédemment bouleversées par les fourneaux B B B.

Si l'on avoit du temps de reste, on pourroit enterrer beaucoup de pierrailles dans l'étendue des zones que devroient bouleverser les fourneaux.

Si c'étoit la place d'entrer dans un détail plus circonstancié, détail qui ne peut convenir que dans un ouvrage sur les Elémens généraux de la science du mineur et de l'artilleur, nous pourrions nous étendre beaucoup sur les nombreuses applications que l'on peut faire de l'usage du globe de compression à la défense des retranchemens. Il n'est pas inutile de remarquer que, lorsque Belidor en découvrit les propriétés, il n'en fit l'application qu'à l'attaque des places. C'est ici la première fois qu'on lui donne une destination défensive, et relative à la guerre des retranchemens provisionnels.

DESCRIPTION

RAISONNÉE

Des planches de supplément ajoutées
par l'auteur à cette nouvelle édition
de Gaudi.

LA planch. I de supplément contient le plan (fig. 1) d'une redoute quarrée dont la moitié est à crémaillere (1). Voici ce que l'on dit de cette redoute (fig. 1.) dans les *Elémens* (nouveaux) de fortification de l'auteur des remarques, supplémens et observations qu'on trouve dans cette nouvelle édition de Gaudi. « On avoit remarqué

(1) Il s'agit ici du revers des parapets.

Il n'est pas hors de propos de prévenir les commençans que ce mot *crémaillere* s'entend de plusieurs manieres. M. de Clairac, dans son *Ingénieur de campagne*, propose des lignes ou retranchemens qu'il appelle en *crémaillere*; alors ce mot doit s'entendre dans une toute autre acception. Cette construction de lignes en *crémailleres* n'est pas sans quelque mérite.

que les redoutes quarrées n'étoient protégées d'aucuns feux , non-seulement vers leurs capitales , mais encore sur toute l'étendue des espaces très considérables qu'on voit en avant de leurs angles. On savoit , par une expérience fréquemment observée , que dans une action vive les soldats tirent toujours devant eux et perpendiculairement à la face de l'ouvrage qu'ils défendent. Après bien du temps M. de Clairac imagina de figurer le revers du parapet en dents de scie , ou , comme il le dit , en crémaillere , comme on le voit à la redoute A , fig. 1 , aux faces 1 et 5. Par ce moyen on portoit sur chacune des capitales une colonne de feu *fe* d'une largeur égale à la longueur de la diagonale de la redoute. C'étoit quelque chose ; mais il restoit toujours huit espaces entre les colonnes de feu *ab* et *ef* , etc. , comme on peut le remarquer en BCD , etc. : ces huit espaces étoient ensemble aussi considérables que les quatre grands semblables à celui *bic* , moins l'espace battu par chacune des quatre colonnes de feu pareilles à *ef*. Chacune de ces colonnes ne pouvoit avoir , dans une redoute comme celle qui nous sert d'exemple , plus de huit à neuf toises sur cent vingt , distance à laquelle le feu de la mousqueterie commence à avoir de la justesse et de l'effet ; ce qui donne environ mille toises de superficie : mais comme

chaque

chaque espace non battu est un quarré de cent vingt toises de côté, ou de quatorze mille quatre cents toises superficielles, on voit que l'amélioration proposée par Clairac, et d'après lui adoptée de Gaudi, ainsi que par beaucoup d'autres auteurs français et étrangers, comme une chose excellente, ne remédie qu'à une quatorzième partie du mal. C'est bien insuffisant; et il étoit essentiel de faire mieux.

Nous avons imaginé de remédier à tous ces inconvéniens, et nous croyons avoir réussi : c'est ce dont on sera convaincu si on jette les yeux sur la fig. 2.

Cette fig. 2 représente une redoute circulaire de vingt-quatre toises de diamètre intérieur, au revers du parapet de laquelle on a pratiqué quarante-huit redens. Au moyen du développement que ces redens donnent à ce revers, on peut facilement placer deux cents quatre-vingt huit fusiliers : les lignes de feu indiquent leur place par le point de leur origine.

Si l'on se donne la peine d'étudier les directions de ces lignes qui se croisent dans tous les sens et de beaucoup de manières, on verra qu'il n'est pas possible de marcher vers aucun des points de l'enceinte de cette redoute sans être battu directement et d'écharpe. Par ce moyen on peut, je crois, sans crainte, abandonner une re-

doute à ses propres forces, sur-tout si l'on y plaçoit quelques obusiers ou quelques canons.

Dans le cas où l'on manqueroit de monde, au lieu de placer sur chaque face des redens deux fusiliers, on pourroit n'en placer qu'un : le feu seroit moins violent, mais le terrain autour de la redoute seroit aussi complètement couvert de feux croisés.

Avec deux cents cinquante ou trois cents cinquante hommes, une pareille redoute seroit susceptible d'une très forte résistance : avec le dernier nombre on auroit une réserve de cinquante à soixante hommes, indépendamment de ceux qui borderoient le parapet.

Le parapet est plus épais qu'on ne le fait ordinairement aux fortifications de campagne : mais cela tient à un genre de défense intérieur qui commande cette mesure; genre de défense dont nous ne pouvons parler que dans un ouvrage plus étendu. Quant aux redens, rien de plus simple que cette disposition, mais rien de meilleur relativement aux objets qu'il s'agit de remplir. Il est surprenant qu'on n'ait pas pensé avant nous à adapter les parapets à crémaillere à des redoutes circulaires, ni par conséquent à démontrer les avantages qu'on en pouvoit alors retirer, comme nous le faisons ».

Si en avant de cette redoute circulaire il se trouvoit un défilé dont on voudroit interdire l'usage à l'ennemi, on pourroit dans le centre de la redoute élever la batterie A, dont on tourneroit la face principale CD de maniere qu'elle puisse battre le défilé.

Si, pour défendre le passage d'un courant d'eau, on adoptoit une chaîne de pareilles redoutes, et qu'on voulût avoir des feux croisés, pour défendre les intervalles qui seroient entre elles, si en même temps on n'avoit pas besoin d'une grande masse de feux et de feux puissans et directs en avant de la face CD, on pourroit alors, en diminuant son étendue, allonger les parties circulaires Ca et Db, et y placer une artillerie formant des batteries plus ou moins nombreuses, comme on en voit une d'un canon placée en c : dans cette position elle enfile l'entrée de la redoute, qu'on pourroit défendre de toute autre maniere.

La gorge de la batterie est défendue par un retranchement B, formé en grosses palissades jointives. Je desirerois former, sous la masse des parapets, des galeries en bois : mieux que les *block-hauss* elles pourroient servir de retraite à la garnison de la redoute et de petits magasins. Ces galeries, dont les entrées se voient, en 1 et en 2, pourroient être percées de creneaux,

destinés non-seulement à leur donner du jour, mais encore à mieux défendre la batterie A le long de ses faces CD , Ca et Db , dans le cas où l'ennemi, par surprise ou de toute autre manière, auroit forcé la redoute ronde. Alors cette batterie rempliroit plusieurs destinations; celle de fournir un feu de canon par-dessus le feu de mousqueterie du parapet de crémaille; celle de fournir des logemens à l'abri de l'incendie que pourroient occasionner des boulets rouges ou des bombes dans les *block-hauss* ordinaires, ou dans tout autre logement en bois, au moyen des terres et gazonnages formant l'extrémité supérieure des parapets qui les recouvriroient; enfin de servir de défense intérieure et de réduit, en cas de surprise ou en cas qu'on se trouvât forcé par un ennemi fort actif ou fort supérieur en nombre.

Ce n'est pas ici le lieu de montrer comment des chaines de pareilles redoutes pourroient contribuer à mettre à couvert quelque frontiere que ce soit des déprédations de la guerre, en établissant une correspondance rapide ainsi qu'une réciprocité de secours entre les places de premiere ligne, et pouvant, non-seulement par des signaux concertés, donner, de l'extrémité d'une frontiere à l'autre, avis en un instant du passage de toute troupe ennemie, si toute-

fois il s'en trouvoit d'assez hardies pour percer une pareille chaîne, mais encore servir de point de ralliement et d'appui à toutes les forces qu'on voudroit porter sur un point quelconque, ou à toute troupe qui pourroit être forcée de se retirer du territoire ennemi. Cependant nous hazarderons provisoirement quelques observations.

De pareilles redoutes pourroient facilement être défendues par toutes autres troupes que par des troupes de ligne. Ces troupes n'auroient pas même besoin d'y être toujours, si, comme cela seroit facile à régler, elles pouvoient s'y rendre au signal convenu : ce que nous prouvons par le fait suivant.

« Pendant la guerre de 1733, le maréchal de Bourg, commandant en Alsace, avoit fait établir le long du Rhin, depuis Huningue jusqu'à Lauterbourg, soixante et seize redoutes pour sa défense, et formé dans treize bailliages un corps de milices de neuf mille sept cents vingt-trois hommes chargés de la garde et de l'entretien de ces redoutes. Ces habitans zélés se fournissoient d'armes, de munitions et de vivres. Ce bel établissement, au lieu d'être perfectionné, fut abandonné, ainsi que les redoutes, à la paix de 1736. On en rétablit une partie en 1743, lorsque les armées de Noailles et de Coigni s'efforçoient de couvrir

la basse Alsace ; mais comme tout manquoit à-la-fois sur cette frontiere , si dangereusement menacée , on y fit ce qu'on put , c'est-à-dire peu de choses utiles. Ce n'est pas quand l'ennemi est en présence qu'il est temps de commencer à s'occuper de la défense d'une frontiere. (*Forti. Per.* tome II , page 122 et 123). Ne pourroit-on pas faire sur toutes les frontieres ce qu'on a fait sur celle d'Alsace en 1733 ? L'excellence du moyen employé (*en Alsace*) en 1733 n'est-elle pas prouvée par les efforts qu'on fit en 1743 pour la rétablir , etc. ? Voilà ce qu'on peut demander , et ce à quoi nous répondons affirmativement : Nous réitérons notre promesse de développer sur cet objet un corps de doctrine militaire fort important et fort neuf.

Ceux des lecteurs qui voudront connoître plus à fond ce qu'on a écrit sur les redoutes , doivent étudier l'examen que Montalembert fait dans son second volume , des redoutes proposées par le maréchal de Saxe , ainsi que les diverses constructions (*de redoutes*) qu'il propose , d'après les mêmes proportions ou à-peu-près , et consulter les planches (*ainsi que les explications qui y correspondent*) I , II , III et IV du second volume de la F. P. , et les planches I et II du quatrieme volume du même ouvrage.

S'ils veulent connoître l'emploi qu'on peut faire des redoutes dans les lignes et pour les camps retranchés, ils faut qu'ils consultent les pl. III, IV, V, X et XI du quatrième volume de la F. P. Si enfin ils veulent connoître l'emploi utile qu'on peut faire des redoutes, des lunettes et autres ouvrages de ce genre de fortifications provisionnelles, pour ajouter à la force des places de guerre ou pour suppléer à ce qu'elles pourroient avoir de défectueux, il faut consulter les planches VI, VIII et IX du même volume (*le quatrième*). On peut consulter encore les planches XXVI et XXVII des nouveaux Éléments de Fortification, ainsi que les explications de ces planches.

La pl. II n'offre aucunes réflexions autres que celles que peuvent faire naître les observations qu'on trouve pages 67, 68, 69 et 70 de l'ouvrage. La fig. 2 de cette pl. II contient un profil composé un peu d'après les idées de Cugnot, auteur d'un ouvrage sur la fortification de campagne, du moins quant au parti qu'on tire de la palissade plantée sur la berme.

Si en avant de retranchemens d'un pareil profil, on vouloit employer une ou deux rangées de fourneaux de mines, la meilleure position seroit celle qui les fixeroit sous l'extrémité du glacis entre la contrescarpe de l'avant-

fossé, qu'il faudroit pouvoir faire alors un peu plus large, et les rangées de puits perdus, qu'il faudroit rapprocher de la crête du glacis.

La pl. III représente une partie de retranchement au devant duquel il y a deux rangées de fourneaux, dont les plus grands sont surchargés (sans être plus enfoncés sous le sol) de manière à former de plus grands entonnoirs; c'est ce que Belidor a nommé globe de compression. On ne voit du retranchement que la contrescarpe formée d'un chemin couvert 11 (1) d'un glacis avec sa banquette 6, 6, 6, 6: au-delà du glacis est un avant-fossé à fond perdu, 5, 5; et au-delà de l'avant-fossé sont trois ou quatre rangées de puits perdus.

Il me semble que l'avant-fossé 5, 5, ainsi que les puits perdus 4, 4, qui en défendent l'abord, sont absolument nécessaires pour assurer et rendre plus complet l'effet des deux rangées de fourneaux qui sont en avant: il est

(1) Cugnot n'est pas pour les chemins couverts; il les combat, dans les fortifications permanentes comme dans les fortifications provisionnelles et de campagne, par de très bonnes raisons. Cependant il me semble que quand on a le loisir de pouvoir bien façonner les ouvrages; et quand sur-tout on les défend par des fourneaux de mines, un chemin couvert est fort utile pour rendre la défense plus efficace et pour faciliter le service des mines.

surprenant même que Gaudi paroisse n'avoir fait aucune attention aux motifs qui m'ont déterminé à admettre cette disposition. Il faudroit même, pour pouvoir plus complètement assurer l'effet des fourneaux B B B, qu'il y eût en dehors et en dedans de la ligne *c c* quatre rangs de puits perdus, comme ceux 4, 4, 4, qui sont entre la ligne *b b* et l'avant-fossé à fond perdu (1) 55, qui assurent principalement l'effet le plus complet aux globes de compression ou fourneaux surchargés A A A.

On conçoit que si l'on suivoit à la lettre ce que Gaudi recommande, sans admettre l'avant-fossé 55, non plus que les puits perdus 44, un ennemi qui attaqueroit avec vigueur pourroit traverser assez rapidement la zone que doivent bouleverser les fourneaux, pour éviter les dangers que ces fourneaux sont destinés à lui faire courir ainsi que les pertes qu'ils doivent lui faire essuyer ; car alors ceux qui seroient sur la défensive n'auroient pas le temps de donner

(1) J'appelle fossé à fond perdu celui formé par deux plans qui se rejoignent, et forment ainsi au fond de ce fossé le sommet d'un angle plus ou moins ouvert. On sait que dans les fossés ordinaires l'escarpe et la contrescarpe viennent se réunir à un plan plus ou moins large suivant le plus ou moins de grandeur des dimensions du fossé : ce qui forme le fond des fossés ordinaires n'existe pas dans les fossés à fond perdu.

feu (*aux fourneaux*) avec l'à-propos convenable.

La scene change si des obstacles, comme les puits perdus 4 4 et un avant-fossé 5 5, peuvent arrêter quelque temps l'assaillant. Cet arrêt lui sera d'autant plus funeste qu'en attendant l'explosion des fourneaux, qui doivent compléter son désordre, et peut-être consommer sa perte, il seroit en butte au feu, à bout touchant, qui pourroit partir du glacis 6 6, au moyen de la banquette 6 6 *bis*; feu dont la violence pourroit être augmentée par celui partant du parapet du retranchement.

En proposant, comme nous venons de le faire, de jeter en avant des rangées de puits perdus le long de la ligne *c c*, on doit concevoir que c'est dans le dessein de soumettre l'assaillant à l'effet complet des fourneaux B B B, comme l'avant-fossé 5 5 et les puits qui le couvrent l'exposent à tout l'effet des grands fourneaux A A A.

En joignant ce que nous avons dit dans les observations qui sont à la suite du chapitre neuvième de Gaudi, les lecteurs me semblent n'avoir plus rien à désirer, relativement aux planches que nous avons cru devoir ajouter, à celles dont il avoit enrichi son ouvrage.

F I N.

TABLE DES CHAPITRES

SERVANT AUSSI

DE TABLE DES MATIERES

Pour la nouvelle édition de GAUDI.

A VERTISSEMENT de l'éditeur sur cette nouvelle édition ,	pag. v
Avant-propos de l'auteur ,	ix
CHAP. I, des ouvrages et comment il faut les tracer ,	1
CHAP. II, des matériaux dont on a besoin ,	40
CHAP. III, comment il faut trouver par le cal- cul combien on a besoin de matériaux de chaque espece ,	45
CHAP. IV, de la construction des ouvrages ,	47
Observations de l'éditeur ,	67
CHAP. V, de la fortification d'un cimetiere , d'une église, d'un château ou d'une maison maçonnée, et des bâtimens qui font partie de son enceinte ,	71
CHAP. VI, projets pour fortifier les villages ,	95

NOTICE

De quelques ouvrages qui se trouvent chez
MAGIMEL.

INSTRUCTION MILITAIRE adressée aux officiers d'infanterie pour tracer et faire construire toutes sortes d'ouvrages de campagne, par F. Gaudi, avec beaucoup de planches, et des augmentations tant dans le discours que dans les planches relatives aux changemens qui ont perfectionné la science de la guerre depuis l'époque où l'on a traduit l'ouvrage de cet officier; par A. P. J. Belair, général de brigade, 7 5 l. br.

L'auteur de cet ouvrage, lieutenant-colonel dans le temps qu'il la publia, et actuellement l'un des meilleurs généraux de l'armée prussienne, prouve mieux que tout ce qu'on pourroit dire combien il est essentiel pour un militaire, et principalement pour un officier d'infanterie, de connoître les principes de la fortification, et l'application de ces principes aux différentes circonstances, aux différens sols; application qui donne lieu aux divers emplois des fortifications provisionnelles ou passagères.

Gaudi fait sentir, dans plus d'un endroit de son ouvrage combien l'art de la reconnaissance des terrains est utile à un militaire: les principes de cet art ont pour base la géographie militaire, qui elle-même a pour base la géographie physique.

L'auteur de la partie supplémentaire ne pouvoit rien faire de mieux que de renvoyer, comme il l'a fait, au travail qu'il a entrepris et terminé sur cet important objet; travail imprimé au commencement de ses nouveaux Elémens de fortification, et trop étendu pour pouvoir entrer dans cette édition de l'ouvrage de Gaudi.

Une notice plus développée seroit ici superflue puisqu'on a l'ouvrage sous les yeux.

ÉLÉMENTS (nouveaux) de FORIFICATION, par
A. P. J. de Belair, général de brigade au service de
la république ; broché, 11 l.

On trouve dans ces nouveaux Elémens l'exposition et le tableau détaillé des progrès immenses que l'art de la défensive générale et particulière a faits entre les mains des Français et de plusieurs militaires étrangers.

Dans un temps où il est indispensable de répandre les connoissances militaires parmi beaucoup de classes de citoyens, qui précédemment ne pensoient pas à s'en occuper, l'auteur a cru remplir un devoir en cherchant les moyens de rendre ce livre d'un intérêt aussi général que le pouvoient permettre les sujets dont il traite.

Il s'est efforcé de plus de renfermer dans un dictionnaire, qui fait une partie essentielle de son ouvrage, non-seulement ce qui peut être relatif à la science de l'ingénieur, mais encore ce qui peut servir à faire connoître les bouches à feu en usage et celles nouvellement inventées en Hollande et en Angleterre, et les moyens d'en perfectionner le service ainsi que la fabrication. On ne peut ignorer que c'est l'artillerie qui prend ou qui défend les places : des notices sur les bouches à feu, sur leurs mobiles, sur l'agent terrible (*la poudre de guerre*) qui leur fait chasser ces mobiles avec tant de force et de puissance, sont donc utiles dans un livre sur l'art de fortifier.

DÉFENSE DU SYSTÈME DE GUERRE MODERNE,
2 vol. in-8°. avec des planches ; prix 12 l.

L'INGÉNIEUR DE CAMPAGNE, ou traité des fortifications
passageres, par Clairac ; in-4°. , enrichi de 36 planches,
seconde édition. 16 l.

Cet ouvrage est un des mieux faits dans son genre, surtout si l'on considère l'époque à laquelle il parut. Quelques auteurs allemands ont puisé abondamment dans cette source sans en rien dire. Ils auroient dû plutôt tâcher de faire aussi bien et même mieux ; l'art y auroit gagné, et il n'auroient pas encouru de reproches.

THÉORIE NOUVELLE sur le mécanisme de l'artillerie,

par Dulacq, officier d'artillerie au service de Sardaigne, in-4°. avec 40 planches, 16 l.

TRAITÉ des mines et contremines relativement à l'attaque et à la défense des places, par Prudhomme, in-8°. avec fig. broché, 4 l.

TRAITÉ de la défense des places par les contre-mines, avec des réflexions sur les principes de l'artillerie, in-8°. avec cinq planches, broché, 5 l.

PRINCIPES D'ARTILLERIE de Benjamin Robins, commentés par Euler, traduits de l'allemand par Lombard et Kéralio, 1 vol in-8°. avec fig. 7 l. 10 s.

On dira que bien des mains ont été employées à ce volume. Qu'importe, s'il est bon ? C'est ce qu'on peut assurer de cet ouvrage.

MANUEL DE L'ARTILLEUR, contenant tous les objets dont la connoissance est nécessaire aux officiers et sous-officiers d'artillerie, suivant l'approbation de Gribeauval, par d'Urbie, in-8°. avec fig. 8 l.

Ce livre est indispensable non-seulement aux élèves du corps d'artillerie, mais encore aux militaires des différentes armes qui veulent bien connoître leur état, dont l'artillerie fait une partie essentielle.

TRAITÉ DE CAVALERIE, propre à conduire l'homme de guerre depuis l'état de simple cavalier jusqu'à celui de général des armées ; orné de trente-deux grandes planches dessinées et gravées par les plus habiles maîtres, représentant dans un grand détail les marches et évolutions de la cavalerie, et augmenté de vingt-deux figures relatives à la pratique de l'équitation ; volume in-folio de discours, et un volume d'atlas en feuilles, 80 l.

Ce magnifique ouvrage, dans lequel l'auteur développe les bons principes, est le plus important qui ait encore paru ; il ne peut que faire honneur à la mémoire de Melfort.

ESSAI de tactique de cavalerie, par Mottin de la Balme, in-8°. rel., 6 liv.

160 OUVRAGES QUI SE TROUVENT CHEZ MAGIMEL.

Cet ouvrage est estimé : il existe du même auteur un livre sur l'équitation, qui a paru mériter les suffrages des plus habiles écuyers.

COMMENTAIRES sur les mémoires de Montécuculi, par Turpin, 3 vol. in-4°. 48 l.

ESSAI sur l'art de la guerre, par Turpin, 2. vol. in-4°. 32 l.

ART DE LA GUERRE, de Puységur, 2 vol. in-4°. avec cinquante-une planches,

ABRÉGÉ DE POLYBE, 3 vol. in-4°.


RECHERCHES D'ANTIQUITÉS MILITAIRES, de Lolooz, un vol in-4°.


F I N.

56.2
608814





40 50 60 70 80 90 100 Pieds






pl. VII.





ouvelle Edition de Gaudi N° III.

Pl. XI



1871

1872

1873


1874

Nouvelle Edition de Gaudi IV.

Pl. XV.


60 - 0

8 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 Pieds ou
60 Pds




N° 1

Nouvelle Edition de Gaudi N° V.



N° V.






400 Pieds
300
200
100
50
25
12 1/2
6 1/4
3 1/4
1 1/2
3/4







Nouvelle Edition de Gaudi N° VII.

Pl. XXIV.





N° VII.















les entrées.
d. Eglise.
e. f. Tambours devant
les portes.
g. Sacristie.

















3 0 9 12 15 18 21 24 Pieds.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.








Fig. 5.























not a good one

10/11





iences.





Hautes sciences.

